TAREA ONLINE UNIDAD 3 .-INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS EN REDES LOCALES (1ª PARTE)

IES CASTILLO DE LUNA, ROTA (CÁDIZ) GRADO MEDIO SEMIPRESENCIAL SISTEMA MICROINFORMÁTICOS Y REDES MODULO: REDES LOCALES CURSO ACADEMICO: 2021/2022 ALUMNO: ANTONIO NAVAS BERNAL FEBRERO 2022

NN.

INDICE



Tarea 3.1 - Introducción e Instalación Packet tracer

- Instalar Packet Tracer proporcionado por el profesor.
- Crear capturas de pantalla de cada uno de los pasos de instalación.
- Una vez instalado comprobar y cacharrear con cada una de las opciones y dispositivos que aparecen en el simulador, para ello deberéis seguir el siguiente video explicativo, he ir cacharreando con ciertos dispositivos, para ir viendo cómo sería el manejo del simulador y haz captura de pantalla de los dispositivos más importante del simulador.

https://www.youtube.com/watch?v=UXkc7jvF1ZY

😽 Cisco Packet Tracer 6.2 for Windows Student Version

spanish_PT_v2.ptl



1.096 KB

• Instalar Packet Tracer proporcionado por el profesor.

El 1	profesor facilita el setup de Cisco Packet Tracer de la versión 6	5.2	de estudiar	nte para

11/01/2022 15:48

11/01/2022 15:48

Windows y un archivo PTL "spanish PT v2.ptl" para pasar el menú a idioma español.

• Crear capturas de pantalla de cada uno de los pasos de instalación.

1.- Clic en el archivo setup Cisco Packet2.- Se abre la siguiente pantalla de
bienvenida y clic en Next.



3.- Aceptar la licencia y clic en Next.





Archivo PTL

4.- Los archivos se almacenaran en la siguiente carpeta y clic en Next.

15 Setup - Cisco Packet Tracer 6.2 Student	
Select Destination Location Where should Clisco Packet Tracer 6.2 Student be installed?	
Setup will install Cisco Packet Tracer 6.2 Student into the following folder.	
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.	
C:\Program Files (x86)\Cisco Packet Tracer 6.2sv Browse Browse	
At least 257,6 MB of free disk space is required.	
< Back Next > Cancel]

siguiente carpeta y clic en Next.



7.- El programa estar localizado en el directorio Programe Files(x86) en la carpeta Cisco Packet Tracer Studen y con un icono de arranque en el escritorio, clic en Install



Setup - Cisco Packet Tracer 6.2 Student estalling Please wait while Setup installs Cisco Packet Tracer 6.2 Student on your computer. Extracting files. C:\...\LinksysWRT300N\5_LinksysWRT300N_AlternateLinksysConfiguration.swf Cancel

9.- Para usar esta versión de Packet 10.- Instalación completada, clic en Finish. Tracer, cierre todas las direcciones web y enciende el ordenar, clic en Aceptar





5.- Los archivos se almacenaran en la 6.- Seleccionar crear icono de arranque en el escritorio y clic en Next.



8.- Procediendo automáticamente a la instalación del Cisco Packet Tracer para estudiante.

11.- Estas arrancando Packet Tracer por primera vez. Packet Tracer grabará tus ficheros en el siguiente carpeta, clic en Ok

Packe	tt Tracer
1	You are running Packet Tracer for the first time. Packet Tracer will save your user files in the following folder.
	C:/Users/Equipo/Cisco Packet Tracer 6.2sv
	You can change this setting in Options->Preferences at a later time.
	ОК

13.- Pantalla con el programa maximizado.



15.- Para instalar el programa con el idioma en español, el archivo spanish_PT_v2.ptl lo incluyo dentro de la carpeta languages del siguiente directorio.



17.- En esta pantalla selecciona 1, 2 y 3 para cambiar al idioma español y el lenguaje se cambiará la primera vez que inicie la aplicación.

Preferences	t Miscellaneous Custom Interfaces Publishers	2
Customize User Experience		
Show Animation	Show Link Lights	
Play Sound	Play Telephony Sound	
Show Device Model Labels	Show QoS Stamps on Packets	
Show Device Name Labels	Show Port Labels When Mouse Over	
Always Show Port Labels	Enable Cable Length Effects	
Disable Auto Cable	Use CLI as Device Default Tab	
Select Language	a de la de la repeption de la de l]
	2 Change Lang	Jage

12.- Se abre el programa con la pantalla minimizada.



14.- Cierro el programa y el icono de arranque esta en el escritorio con este nombre Cisco Packet Tracer Studen



16.- Una vez incluido el archivo spanish_PT_v2.ptl, abro la aplicación y en el menú opción \rightarrow Preferences o Ctrol + R acceso a la siguiente pantalla

Preferences Ctrl +R User Profile Ctrl +Shift +U Algorithm Settings Ctrl +Shift +U View Command Log Ctrl +Shift +U	Cisco Packet File Edit Opt	Tracer Student ions View Tools I	Extensions Help	2
Logic Algorithm Settings Ctrl+Shift+U 2 Algorithm Settings Ctrl+Shift+H View Command Log Ctrl+Shift+Y	1 👝 🗌	Preferences	Ctrl+R 2	20 🔎 📷 🍣
View Command Log Ctrl+Shift+V	Logic	User Profile Algorithm Settings	Ctrl+Shift+U Ctrl+Shift+M	2
		View Command Log	Ctrl+Shift+V	

17.- En esta pantalla selecciona 1, 2 y 3 para cambiar al idioma español y el lenguaje se cambiará la primera vez que inicie la aplicación.



18.- Abriendo la aplicación se observa una parte del programa que ya se encuentra en español.

۲		III	
	Tiempo: 00:02:46		
	Ruteadores	Image: Second	Scenario 0 Fin Nuevo Eliminar
	in 🖉 🥌 🛸 🚳	2901	Ventana de Lista PDU

• Una vez instalado comprobar y cacharrear con cada una de las opciones y dispositivos que aparecen en el simulador, para ello deberéis seguir el siguiente video explicativo, he ir cacharreando con ciertos dispositivos, para ir viendo cómo sería el manejo del simulador y haz captura de pantalla de los dispositivos más importante del simulador.

https://www.youtube.com/watch?v=UXkc7jvF1ZY

El programa se divide en el menú en la barra superior, herramienta de diseño en la parte inferior, en la parte lateral derecha tenemos la simulación, tiempo real y lista de eventos al enviar mensajes PDU de un equipo a otro y en la parte inferior derecha la ventana de la lista de eventos o el paquete se ha enviado satisfactoriamente.



Dentro de la herramienta de diseño tenemos los siguientes dispositivos:

Dispositivos Finales



En los dispositivos finales tenemos de izquierda a derecha los siguientes dispositivos: PC-PT, Laptop-PT, Server-PT, Printer-PT, 7960 (IPPhone), Home-VoIP-PT, Analog-Phone-PT, TV-PT, TabletPC-PT, SmartPhone-PT, WirelessEndDevice-PT, WiredEndDevide-PT, Sniffer.

Dispositivos intermedios Routers o enrutadores



En los dispositivos intermedios routers tenemos de izquierda a derecha los siguientes dispositivos: 1841, 1941, 2620XM, 2621XM, 2811, 2901, 2911, 819 (819HGW), Generic (Router-PT), Generic (Router PT-Empty) que cada uno dependerá de la aplicación a utilizar en la instalación.

Dispositivos intermedios Switch o conmutadores

En los dispositivos intermedios switch o conmutadores tenemos de izquierda a derecha los siguientes dispositivos: 2950-24, 2950T (2950T-24), 2960 (2960-24TT), Generic (Switch-PT), Generic (Switch-PT-Empty), 3560-24PS, Generic (Bridge-PT) que cada uno dependerá de la aplicación a utilizar en la instalación.



Dispositivos intermedios Hub o concentrador

En los dispositivos intermedios switch o concentrador tenemos de izquierda a derecha los siguientes dispositivos: Generic (Hub-PT), Generic (Repeater-PT), CoaxilSplitter-PT que cada uno dependerá de la aplicación a utilizar en la instalación.



Dispositivos inalámbricos



En los dispositivos inalámbricos tenemos de izquierda a derecha los siguientes dispositivos: Generic (AccessPoint-PT), Generic (AccessPoint-PT-A), Generic (AccessPoint-PT-N), WRT300N, Cell-Tower, CD Server (Central-Office-Server) que cada uno dependerá de la aplicación a utilizar en la instalación.

Dispositivos de seguridad



En los dispositivos de seguridad en esta programa solo dispone de 5505 (Repeater-PT)

Dispositivos de emulación de WAN



En los dispositivos de emulación WAN tenemos de izquierda a derecha los siguientes dispositivos: Generic (Cloud-PT), Generic (Cloud-PT-Empty), DSL Modem (DSL-Modem-PT), Cable Modem (Cable-Modem-PT) que cada uno dependerá de la aplicación a utilizar en la instalación.

Dispositivos hechos a la medida (Custom Made Devices)



En los dispositivos hechos a la medida que dispone en este programa son de izquierda a derecha los siguientes dispositivos: 1841 (1841 WIC-2T), 2621XM (2621XM NM-2FE2W (2) WIC-2T), 2811 (2811 NM-ESW-161(2) WIC-2T), Generic (Wireless PC).

Dispositivos conexión multiusuario

1 MM



En los dispositivos de conexión multiusuario este programa solo dispone del Multiuser (1841 WIC-2T)

Tipos de conexiones



Los tipos de conexiones a utilizar para la conexión de los distintos dispositivos de izquierda a derecha los siguientes dispositivos: Elegir el tipo de conexión automáticamente (rayo color royo y amarillo), Consola (color celeste), Cable de cobre directo (color negro), Cable de cobre cruzado (color negro discontinuo), Fibra (color naranja), teléfono (rayo color negro), Coxial (color azul), Serial DTE (rayo color rojo con tiempo), Serial DTE (rayo color rojo), Octal (color verde) que cada uno dependerá de la aplicación a utilizar en la instalación.

Tarea 3.2 - Configuración de equipos

- Investiga en internet cómo se configura un ordenador en packet tracer y haz una breve explicación con sus capturas de pantalla de cómo se configura un ordenador.
- Una vez que sepáis como se configura un PC, deberéis montar la siguiente arquitectura de red:



- El direccionamiento de red que deberéis usar será del rango : 192.168.1.2-5/24
- Haz una captura de pantalla de cómo sería el conexionado de cables en la arquitectura de red planteada y explica por qué has usado ese cableado en cada uno de los equipos.
- Comprobar la conectividad con los cuatros equipos. ¿Hay conectividad con los cuatros PCs o no?. Haz captura de pantalla de la conectividad de cada una de ellos si la hubiera.
- Si utilizamos un direccionamiento 192.168.1.2-3/24 para los dos PCs del primer Switch y un direccionamiento 192.168.2.2-3/24 para los PCs del otro Switch . ¿Tienen conectividad todos los Pcs?. Haz captura de pantalla de la conectividad de cada uno de ellos y explica el resultado.

• Investiga en internet cómo se configura un ordenador en packet tracer y haz una breve explicación con sus capturas de pantalla de cómo se configura un ordenador.

Antes de empezar a configurar un ordenador en packet tracer tenemos que poner en el área de trabajo un PC, seleccionando dispositivos finales y arrastrando hasta el escritorio del Packet Traves el PC genérico. Con el puntero del ratón encima de PC-PT PC0 nos define la dirección MAC pero no la dirección del Puerto IP al no estar todavía dicho PC configurado ;



Haciendo clic en PC-PT PC0 se nos abre esta ventana de configuración en donde en la pesteña Physical (física) podemos apagar y encender el ordenador, seleccionar en algunos de los módulos que queremos instalar en el PC. Actualmente tiene instalador el Linksys-WMP300N que tiene una interface inalámbrica de 2.4 GHz.



Para poder instalar un nuevo modelo tenemos que apagar el PC, quitar el modelo del PC y desplazar en la zona inferior, y elegir en nuevo módulo y arrastrando con el ratón el modulo PT-HOST-NM-1AM y encender el PC.



En la misma ventana abierta haciendo clic en config (configuración), nos muestra la configuración global y la configuración de la interface.

Physical Config Configuración Algorithm Settings INTERFACE FestEthernet0	Desktop Custom Interface Configuraciones Globales Nostrar Nombre PC0 Gateway/DNS DHCP Estadisticas Gateway Servide DIS
	Cateway/DNS Ipv6 Configuration Automática Estadísticas Gateway IPv6 Servidor DNS IPv6

En la configuración global podemos:

- Cambiar de nombre a la PC.
- En estadísticas introducir la puerta de enlace y servidor DNS asociado al PC. Puede ser con IPv4 o la IPv6.
- Si selecciona DHCP la configuración es automática.



En configuración INTERFACE podemos:

- Apagar o encender la interface.
- Modificar el ancho de banda y dúplex.
- Establecer la dirección IP de forma estático asignando una IP y mascara o de forma automática DHCP
- La configuración IP puede ser IPv4 o IPV6.

La interface tiene establecida su dirección MAC Address.

En la misma ventana abierta haciendo clic en Desktop (escritorio), nos muestra un escritorio con los distintos iconos para acceder a la configuración del PC, al comando prompt, entre otros.



Clic en **Command Prompt** para acceder ping a los equipos y conectarse al interet entre otras;

)	mbolo del Sistema	
^		
P	cket Tracer PC Command Line 1.0	
₽		
₽	acket Tracer PC Command Line 1.0	
₽		
P	cket Tracer PC Command Line 1.0	
₽		
P	cket Tracer PC Command Line 1.0	
₽		
P	cket Tracer PC Command Line 1.0	
₽		
P	cket Tracer PC Command Line 1.0	
₽		

Clic en **IP Configuración** para acceder a configurar la PC introducimos los siguientes datos de forma estática:

- La dirección IP del PC
- La mascara
- La puerta de enlace
- El servidor DNS (si tiene asociado)

De forma automática sería seleccionando DHCP. La configuración puede ser IPv4 o IPv6.

R	PCO			_			(
F	Physical Config	Desktop Cus	tom Interface				e
	Navegador V	Web				x	t
	< > URL	http:/server			Ir Det	tener^	с с
							a
2	PCO	_			l	- 0 %	
F	Physical Config	Desktop Cu	ustom Interface				C
	106			T I I I		7	2
					nttp:		ł
							ł
	Configuration	Error		- Comma	X	er	ľ
	((()))	8 •	WMP300N or WPC	800N wireless interface	is required to connect	t.	
					ОК		
	PC Wireless	VPN	Traffie	MIB Brow	OK Cisco) • IP	
	PC Wireless	VPN	Traffi Genera	c MIB Brow	OK Cisco Commu	o IP nicator	
	PC Wireless	VPN	Traffic Genera	c MIB Brow	OK rser Cisco Commu	o IP nicator	
	PC Wireless	VPN Desktop C	Traffin Generat	tor MIB Brow	OK rser Cisco Commun	o IP nicator	(
	PC Wireless PC0 Physical Config	VPN Desktop C	Traffic Genera ustom Interface	C MIB Brow	OK rser Cisco Commu	o IP nicator	(i
	PC Wireless PC Proposed Config	VPN	Traffi Genera ustom Interface	n MIB Brow	rser Cisco	o IP nicator	(i c
	PC Wireless	VPN	Traffic General Lustom Interface	MIB Brow	OK rser Cisco Commun	o IP nicator	(i c
	PC Wireless PC Wireless Pro Physical Config	VPN Desktop C	Concerna Concerna Custom Interface	MIB Brow	ok rser Cisco Commu	o IP nicator	(i c
	PC Wireless	VPN Desktop c Connect Connect O association	Custom Interface Profile n with access	MIB Brow	Cisco riser Cisco Communication	D IP nicator	(i c
	PC Wireless	VPN Desktop C Connect a ssociatio	Custom Interface Profile	MIB Brow	Cisco rser Cisco Commu	p IP nicator	() i c
	PC Wireless	VPN Desktop C Connect Connect Connect	Traffit General Custom Interface Profile n with access	MIB Brow	Cisco commu	D IP nicator	(i c
	PC Wireless	VPN Desktop C Connect Science Desktop C Deskto	Traffit General Lustom Interface Profile n with access	bor MIB Brow	Cisco Cisco Commun 2.4GHz	b TP nicator	(i c
	PC Wireless	VPN Desktop c Connect	Custom Interface Profile n with access	point	Cisco Isser Cisco Communication 2.4 Giliz	r r r	
	PC Wireless	VPN Desktop C Onnect O associatio O associatio	Traffit General Custom Interface Profile In with access	MIB Brow	Cisco communication 2.4 GHz Adapter is inactive	b IP nicator	

Clic en Web Browser que podemos entrar en cualquier dirección que engamos configurado en cualquier ervidor DNS

Clic en PC Wireless no podemos acceder al interface porque el seleccionado en el PC no es el WMP300N o WPC300N. Para hacer la prueba modifico el interfaz para poder acceder a PC Wireless;



Clic de nuevo en PC Wireless con el interface Linksys-WMP300N y en esta caso si puedo acceder a su configuración.

Como vemos en las distintas imaganes podemos configurar el PC de dos formas:

- Primera forma: Directamente con IP Configuración (en desktop) introduciendo todos los datos, la dirección IP del PC, la mascara, la puerta de enlace, el servidor DNS (si tiene asociado).
- Segunda forma: Accediendo a la pestaña config en configuración global (puerta de enlace y servidor DNS) y configuración Interface (dirección IP del PC y dirección Mascara).

• Una vez que sepáis como se configura un PC, deberéis montar la siguiente arquitectura de red:



En este caso si comprobará si hay conectividad en los equipos, no lo habría porque aunque los interfaces están conectados y activados en verde, no está configurado ningunos de los equipos con su dirección IP por eso no hay conectividad. Se muestra en las siguientes imágenes:



No hay conectividad entre PC0 y Laptop0

No hay conectividad entre PC0 y PC1





OK

No hay conectividad entre PC0 y Laptop1

Esta prueba se ha llevado a cabo con un ping desde un equipo a otro con el mensaje PDU y se observa además que en cada uno de los PC y Laptop no tiene asignado la dirección IP; No hay conectividad entre PC1 y Laptop1



PC	-PT				
T.	Puerto	Enlace	Dirección IP	Dirección IPv6	Dirección MAC
	FastEthernet0	Arriba	<not set=""></not>	<not set=""></not>	00D0.D3CA.D29A
	Gateway: <not Servidor DNS: < Line Number: < Localización Fí</not 	set> <not set=""> <not set=""> isica: Ciu</not></not>	udades, Ciudad Or	igen, Oficina Corporativa	

• El direccionamiento de red que deberéis usar será del rango : 192.168.1.2-5/24

Entro la configuración de cada uno de los PC y Laptops he introduzco sus rangos de dirección 192.168.1.2, 192.168.1.3, 192.168.1.4, 192.168.1.5, tal como se muestra en las imágenes;

-					
₹ PC0			Reptop0		
Physical Config	Desktop Custom Interface		Physical Config	Desktop Custom Interface	
GLOBAL	* Fa	stEthernet0	GLOBAL	^ <u> </u>	astEthernet0
Configuración	Port Status	☑ On	Configuración	Port Status	🗹 On
INTERFACE	Duplex	○ Half Duplex ◎ Full Duplex ▼ Auto	INTERFACE	Bandwidth	Italf Dupley @ Full Dupley @ Auto
FastEthernet0	MAC Address	00D0.D3CA.D29A	FastEthernet0	MAC Address	0060.5CEA.BB68
	IP Configuration			IP Configuration	
	O DHCP			O DHCP	
	Static			Static	
	IP Address	192.168.1.2		IP Address	192.168.1.3
	Subnet Mask	255.255.255.0		Subnet Mask	255.255.255.0
	IPv6 Configuration			IPv6 Configuration	
	O DHCP			O DHCP	
	Auto Config Auto Config			Auto Config	
	IPv6 Address			Static IPv6 Address	
	Link Local Address: FE80:	:2D0:D3FF:FECA:D29A		Link Local Address: FE80	::260:5CFF:FEEA:BB68
PC1			Reptop1		
Physical Config	Desktop Custom Interface		Physical Config	Desktop Custom Interface	
GLOBAL	^ Fa	astEthernet0	GLOBAL	*	FastEthernet0
Contiguración	Port Status Rendwidth	On	Configuración	Port Status	○
INTERFACE	Duplex	Half Duplex @ Full Duplex V Auto	INTERFACE	Bandwidth	I 100 Mbps I 10 Mbps Aut Half Duplex Eul Duplex Aut
FastEthernet0	MAC Address	00E0.A3EC.8A82	FastEthernet0	MAC Address	0009.7CB2.3C26
	IP Configuration			IP Configuration	
	OHCP			OHCP	
	DHCP Static			 DHCP Static 	
	DHCP Static IP Address	192.168.1.4		 DHCP Static IP Address 	192.168.1.5
	 DHCP Static IP Address Subnet Mask 	192.168.1.4 255.255.0		 DHCP Static IP Address Subnet Mask 	192.168.1.5 255.255.255.0
	DHCP Static IP Address Subnet Mask IPv6 Configuration	192.168.1.4 255.255.255.0		 DHCP Static IP Address Subnet Mask IPv6 Configuration 	192.168.1.5 255.255.255.0
	DHCP Static TP Address Subnet Mask TPv6 Configuration DHCP DHCP	192.168.1.4 255.255.255.0		DHCP Static IP Address Subnet Mask IPv6 Configuration DHCP Atta Config	192.168.1.5 255.255.255.0
	DHCP Static IP Address Subnet Mask IPv6 Configuration DHCP Auto Config Static	192.168.1.4 255.255.255.0		DHCP Static IP Address Subnet Mask IPv6 Configuration DHCP Auto Config Static	192.168.1.5 255.255.255.0
	DHCP Static IP Address Subnet Mask IPv6 Configuration DHCP Auto Config Static IPv6 Address	192.168.1.4 255.255.255.0		DHCP Static IP Address Subnet Mask IPv6 Configuration DHCP Auto Config Static IPv6 Address	192.168.1.5 255.255.255.0
. \\	DHCP Static IP Address Subnet Mask IPv6 Configuration DHCP Auto Config Static IPv6 Address Link Local Address: FE80:	192.168.1.4 255.255.255.0		DHCP © Static IP Address Subnet Mask IPv6 Configuration © DHCP Auto Config © Static IPv6 Address Link Local Address: FEE Link Local Address: FEE	192.168.1.5 255.255.255.0
•	DHCP Static IP Address Subnet Mask IPv6 Configuration DHCP Auto Config Static IPv6 Address Link Local Address: FE80:	192.168.1.4 255.255.255.0 / :2E0:A3FF:FEEC:8A82		DHCP Static IP Address Subnet Mask IPv6 Configuration DHCP Auto Config Static IPv6 Address Link Local Address: FER	192.168.1.5 255.255.255.0
	DHCP Static IP Address Subnet Mask IPvG Configuration DHCP Auto Config Static IPv6 Address Link Local Address: FE80:	192.168.1.4 255.255.255.0 / :2E0:A3FF:FEEC:8A82		DHCP Static IP Address Subnet Mask IPv6 Configuration DHCP Auto Config Static IPv6 Address Link Local Address: FEE	192.168.1.5 255.255.255.0 / 0::209:7CFF:FEB2:3C26
	DHCP Static IP Address Subnet Mask IVv6 Configuration DHCP Auto Config Static IVv6 Address Link Local Address: FE80:	192.168.1.4 255.255.255.0 220:A3FF:FEEC:8A82		DHCP Static IP Address Subnet Mask IPv6 Configuration DHCP Auto Config Static IPv6 Address Link Local Address: FEE	192.168.1.5 255.255.255.0 // 0::209:7CFF:FEB2:3C26

6.02

También con el puntero del ratón sobre el equipo se despliega este cuadro de información donde se observa que cada uno de los equipos tienen asignada su dirección IP tal como se introdujo anteriormente en la configuración de los equipos:



• Haz una captura de pantalla de cómo sería el conexionado de cables en la arquitectura de red planteada y explica por qué has usado ese cableado en cada uno de los equipos.

He conectado entres los PC y los Laptop con el Switch con cable de cobre directo y entre los switch con cable de cobre cruzado, salvo que el Switch funcione en modo Auto-MDIX que es un mecanismo introducido para eliminar la necesidad de utilizar cables específicos para cada conexión ("cable directo" o "cable cruzado") detectando automáticamente la señal eléctrica que se recibe para adecuar el puerto del dispositivo a esa señal.



Comprobar la conectividad con los cuatros equipos. ¿Hay conectividad con los cuatros PCs o no?. Haz captura de pantalla de la conectividad de cada una de ellos si la hubiera.

Si hay conectividad con los cuatros equipos al tener la configuración con la dirección IP con la misma parte de la red se puede conectar entre todos y la parte del host son los sufijo 2, 3, 4 y 5 con la máscara 255.255.255.0 o /24;

Direcció	on IP	<u>Parte de</u> red	<u>Parte de</u> host	<u>Mascara</u> 255.255.255.0	
		(prefijo)	(sufijo)		
PCC)	192.168.1.	2	/24	
Lapto	p1	192.168.1.	3	/24	
PC1	_	192.168.1.	4	/24	
Lapto	p2	192.168.1.	5	/24	
Se muestra en las siguier	ntes im	ágenes:		Č.	0
200 A STT	29		2004	3.00	

Hay conectividad haciendo un ping desde el PC0 al Laptop0 con la misma conexión de Swtich0 con mensaje de vuelta con acuse de recibo.



Hay conectividad haciendo un ping desde el PC0 al PC1 con distinta conexión Switch con mensaje de vuelta con acuse de recibo.

Esta prueba se ha llevado a cabo con un ping desde un equipo a otro con el mensaje PDU y se observa además que en cada uno de los PC Add Simple PDU (P) y Laptop tiene asignado la dirección IP; PC-PT PC0 Laptop-PT Laptop0 PC1 Puerto Enlace Dirección IP Dirección IPv6 FastEthernet0 192.168.1.2/24 Arriba <not set> Gateway: <not set> Servidor DNS: <not set> Line Number: <not set>



• Si utilizamos un direccionamiento 192.168.1.2-3/24 para los dos PCs del primer Switch y un direccionamiento 192.168.2.2-3/24 para los PCs del otro Switch. ¿Tienen conectividad todos los Pcs?. Haz captura de pantalla de la conectividad de cada uno de ellos y explica el resultado.

No tiene conectividad todos los PC, solo tiene conectividad los host que están en su propio Swtich. Esto es debido a que la dirección IP de la parte de red no coinciden con cada uno de los PCs y Laptops, es por eso la imposibilidad de su conexión de los cuatros equipos y solo en tiene conectividad los equipos que están su switch.

	<u>Parte de</u>	<u>Parte de</u>	<u>Mascara</u>
<u>Dirección IP</u>	<u>red</u>	<u>host</u>	<u>255.255.255.0</u>
	<u>(prefijo)</u>	<u>(sufijo)</u>	
PC0	192.168.1.	2	/24
Laptop1	192.168.1.	3	/24
PC1	192.168.2.	2	/24
Laptop2	192.168.2.	3	/24

Se muestra en las siguientes imágenes con conectividad en su propio switch:



Hay conectividad haciendo un ping desde el PC0 al Laptop0 con la misma conexión de Swtich0 con mensaje de vuelta con acuse de recibo.



Hay conectividad haciendo un ping desde el PC1 al Laptop1 con la misma conexión de Swtich1 con mensaje de vuelta con acuse de recibo.

Se muestra en las siguientes imágenes sin conectividad con distintos switchs:



No hay conectividad haciendo un ping desde el PC0 al PC1 con distinta conexión Switch. Al no estar en su misma área de red local y no identificar la dirección IP se envía a la red mediante broadcast, todos a la vez, no recibiendo en este caso el mensaje el destinatario.



El mensaje estaría en la red continuamente buscando el destinatario pero sin éxito.



Tarea 3.3 - Configuración Switch

En la siguiente práctica vamos a ver que hay dos formas de configurar los switches:

- Usando el entorno gráfico GUI.
- Modo consola (Aconsejado).
- Muestra cómo se configuraría un switch con el entorno gráfico GUI y haz las capturas de pantallas correspondientes, poniendo un ejemplo explicativo.
- Muestra cómo se configuraría un switch en modo consola haciendo las capturas de pantallas correspondientes, poniendo un ejemplo explicativo.
- Crea la siguiente arquitectura de red :



- Cambiales los nombres a los switches mediante consola por los nombres SW1 y SW2 y haz captura de pantalla una vez cambiados y explica los comandos utilizados para el cambio de nombres.
- Asigna una dirección IP de administración a cada uno de los Switches, por ejemplo la 192.168.1.50 y 192.168.1.51 y comprueba si desde cualquier PC tiene conectividad con esa IP, suponiendo que todos los PCs están en la misma Red y haz captura de pantalla de las ips administrativas de cada switch y de la conectividad de cada uno de ellos y explica los comando utilizados para asignar las ips administrativas.

En la siguiente práctica vamos a ver que hay dos formas de configurar los switches:

- Usando el entorno gráfico GUI.
- Modo consola (Aconsejado).

0

Cisco IOS es el sistema operativo entre redes de los conmutadores y enrutadores de Cisco. Tiene dos interfaces, interfaz de línea de comandos (CLI) e interfaz gráfica de usuario (GUI). La interfaz de línea de comandos (CLI) IOS de Cisco es una interfaz basada en texto integrada con el IOS. Cuando se inicia un conmutador o enrutador, *el IOS carga la configuración de inicio desde la NVRAM* y muestra el indicador del IOS en espera de los comandos. Podemos ingresar los comandos de IOS en el indicador de IOS.

• Muestra cómo se configuraría un switch con el entorno gráfico GUI y haz las capturas de pantallas correspondientes, poniendo un ejemplo explicativo.

Haciendo clic en el switch accedo a la configuración del dispositivo en donde aparece de forma gráfica GUI el panel trasero del switch con 24 puertos de 100 Mbps y 2 puertos de 1 Gbps;





En la misma ventana abierta haciendo clic en config (configuración), nos muestra la configuración global y la configuración de la interface.

💐 Switch0	
Physical Config CL	
GLOBAL	Configuraciones Globales
Configuraciones	
Algorithm Settings	Mostrar Nombre Switch0
SWITCH	Nombre del Host Switch
se de Datos de la VL	
INTERFA2	NVRAM Borrar Guardar
FastEthernet0/1	
FastEthernet0/3	Configuración Inicial Cargar Exportar
FastEthernet0/4	Configuración Activa Agregar Exportar
FastEthernet0/5	
FastEthernet0/6	
FastEthernet0/7	
FastEthernet0/8	
FastEthernet0/9	
E FastErnernerii/III I	
Equivalent IOS Command	s
Switch(config) #vlan	2
Switch(config-vlan) # Switch(config-vlan) #	name Tecnologia
Switch(config) #	
Switch(config) #inter Switch(config-if)#	face FastEthernet0/1
Switch(config-if) #ex	it
Switch(config) #no vl Switch(config)#	an 2
-	
Switch0	
Physical Config CL	L
GLOBAL	
Configuraciones	Algorithm Settings
Algorithm Settings	Global Settings
SWITCH	TCP
se de Datos de la VL 🗄	Maximum Number of Connections: 100
INTERFAZ	Maximum Number of Opened Sessions: 1000
FastEthernet0/2	Maximum Retransmission Timeout in Milliseconds: 1000
FastEthernet0/3	
FastEthernet0/4	Switching
FastEthernet0/5	Storm Control Multiplier: 10
FastEthernet0/6	
EastEthernet0/7	

En la configuración global podemos:

- Cambiar de nombre de la Switch.
- Borrar y guardar en la memoria NVRAM los datos introducidos.
- Cargar o agregar la configuración inicial o activa.
- En la parte inferior una ventana de línea de comandos que se refleja los cambios que se van realizando en modo gráfico.

En la **configuración global** en **algorithm Settings** podemos modificar:

- El número máximo de conexiones.
- El número máximo de sesiones abiertas.
- El tiempo máximo de la transmisión.



FastEthernet0/1

10

En **SWITCH** en la **configuración de global** podemos:

- Tiene actualmente la VLAN1 por defectos y las VLAN 1002, 1003, 1004, 1005
- Agregar nuevos VLAN con el número y nombre de la VLAN y eliminar.
- Al agregar se refleja también en la línea de comandos.

En **INTERFAZ** configuramos cada uno de los puertos en:

- Por access o trunk.
- Seleccionar para cada puerto al la VLAN que se desea que se conecta. En este caso el puerto 0/1 está por defecto en la VLAN 1

Ejemplo:

Witch(config)# Witch(config)#vlan 2 Witch(config)#vlan 2 Witch(config=vlan)#name teconolgia Witch(config=vlan)#exit Witch(config)#no vlan 2 Witch(config)#

ch(config)# ch(config)#interface FastEthernet0/1

Nitch0

Physical Config CLI

Port Status

Bandwidth

Access

Tx Ring Limit

Duplex

GLOBAL Configuraciones

Algorithm Settings

SWITCH

INTERFAZ

FastEthernet0/2

FastEthernet0/3

FastEthernet0/5 FastEthernet0/6 FastEthernet0/7 FastEthernet0/8 FastEthernet0/9

de Datos de la '

FastEt



Configuramos con esta arquitectura los PC con estas dirección IP y con VLAN;

PC0: 192.168.1.20/24 – VLAN 1 PC1: 192.168.1.21/24 – VLAN 1 PC2: 192.168.1.22/24 – VLAN 2 PC3: 192.168.1.23/24 – VLAN 2

Los PC0 y PC1 por defecto está en la VLAN 1. Para configurar los PC2 y PC3 en el VLAN 2 con el nombre de "Tecnología" de forma gráfica sería:

● 100 Mbps ○ 10 Mbps Auto
 ○ Half Duplex Full Duplex Auto

1002:fddi-defaul

VLAN 1

✓ 1:default

🔽 On

•

2	Switchu						Switch0							
	Physical Config	С	LI				Physical	Config	CL	I				
	GLOBAL Configuraciones Algorithm Settings SWITCH te de Datos de la VI INTERFAZ PastEthernet0/1 PastEthernet0/3 PastEthernet0/5 PastEthernet0/6 PastEthernet0/6 PastEthernet0/7 PastEthernet0/7 PastEthernet0/7		Núm No 1 1002 1003 1004	Confi hero de VLAN hbre de VLAN Agre VLAN default fddi-default fddi-default fddinet-default trnet-default	guración de VLAN		GLU Configu Algorithu se de Dat INTI FastEth FastEth FastEth FastEth FastEth FastEth FastEth	OBAL uraciones m Settings IITCH tos de la VL ERFAZ nernet0/1 nernet0/2 nernet0/3 nernet0/4 nernet0/5 nernet0/6 nernet0/8 nernet0/9	*	Número Nombre 1 2 1002 1003 1004 1005	de VLAN de VLAN default Tecnologia fddi-default token-ring-di fddinet-defau trnet-default	Agregar Agregar Agregar Agregar Agregar Agregar Agregar Agregar Agregar	ción de VLAN 2 Tecnologia Eliminar Nombre de VLAN	
	EastErnernen/////													

Ahora acedemos al interfaz 0/3 y 0/4 para configurar estos dos PC2 y PC3 en la VLAN 2;

💐 Switch0		🖉 Switch0 🗖 🖾 🗮 🏹
Physical Config C	LT	Physical Config CLI
GLOBAL	FastEthernet0/3	GLOBAL ^ FastEthernet0/4
Configuraciones	Port Status 🗹 On	Configuraciones Port Status V On
Algorithm Settings	Bandwidth I 100 Mbps I 10 Mbps Auto	Algorithm Settings Bandwidth
SWITCH	Duplex O Half Duplex Full Duplex Auto	SWITCH Duplex Half Duplex Full Duplex
se de Datos de la VL		se de Datos de la VL
INTERFAZ	Access VLAN 2	INTERFAZ Access VLAN 2
FastEthernet0/1	Ty Ping Limit 10	FastEthernet0/1
FastEthernet0/2	To Iteraut	FastEthernet0/2 Tx Ring Limit 10 1:default
FastEthernet0/3	2:Tecnologia	FastEthernet0/3
FastEthernet0/4	1002:fddi-default	FastEthernet0/4
FastEthernet0/5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FastEthernet0/5
FastEthernet0/6		FastEthernet0/6
FastEthernet0/7		FastEthernet0/7
FastEthernet0/8		FastEthernet0/8
FastEthernet0/9		FastEthernet0/9
EASTERNATION IN THE REAL PROPERTY AND A DESCRIPTION OF TH		FastEtbernet0/10

Realizo un ping entre ordenadores con el mismo VLAN se conectan entre ellos, pero ordenadores con distintos VLAN no se comunican;



También, en la misma ventana abierta haciendo clic en la pestaña CLI (línea de comandos), nos muestra la línea de comandos de interface para acceder al Switch de forma manual para introducir los comandos;

💐 Switch0	
Physical Config CLI	
IOS Command Line Interface	
	^
Switch cond is new available	
SATCH CORD IS HOR BASTEDIA	
Press RETURN to get started.	
	E
Switch>	*
	Copy Paste

• Muestra cómo se configuraría un switch en modo consola haciendo las capturas de pantallas correspondientes, poniendo un ejemplo explicativo.

Hay varios modos de línea de comando en los conmutadores de Cisco que utilizan Packet Tracer. Abro Packet Tracer y seleccione un conmutador **Cisco 2960** como se muestra a continuación.



6

106

Configuration

Seleccione un ordenador de los dispositivos finales y conecto el **puerto de consola del ordenador** al **puerto RS 232 del ordenador** con un cable de consola. <u>Lo que estamos simulando aquí</u> <u>es la conexión al conmutador desde una PC a</u> <u>través de una consola.</u>

Hago clic en el dispositivo host (ordenador). En la ventana que se abre, hago clic en la **pestaña Escritorio** y haga clic en **Terminal**.

La consola se abre con el interruptor de arranque. Switch finaliza su operación de arranque y se carga en modo EXEC de usuario.



Al llegar a los modos de Cisco IOS, Cisco IOS tiene cinco modos de línea de comando:

- Modo de configuración
- Modo EXEC de usuario
- Modo EXEC privilegiado
- Modo de configuración global
- Modo de configuración específico

Modo de configuración

El modo de configuración es el modo de configuración inicial de los conmutadores y enrutadores de Cisco. Comienzan en el modo de configuración cuando no existe ninguna configuración de inicio en la **NVRAM**. Después de completar el modo de configuración, Cisco IOS pasa al modo EXEC de usuario.

Modo EXEC de usuario

El modo **EXEC del usuario** es el modo de funcionamiento normal en los conmutadores y enrutadores Cisco. El indicador EXEC del usuario de Cisco IOS es el nombre del conmutador o enrutador seguido del carácter 'mayor que'>. Podemos ver todos los comandos disponibles en el indicador EXEC del usuario escribiendo '?'

Modo EXEC privilegiado

El modo EXEC privilegiado es el modo de funcionamiento avanzado de Cisco IOS. Ha sido diseñado para restringir el acceso a los comandos IOS que pueden tener efectos adversos en el dispositivo Cisco y su configuración. Para ingresar modo EXEC al privilegiado, escriba "enable" o "en". El indicador de **EXEC** privilegiado se compone del nombre del conmutador o enrutador seguido del carácter #. Para salir del indicador privilegiado, EXEC escriba "disable"

Switch>?	
Exec commands	
connect	Open a terminal connection
disable	Turn off privileged commands
disconnect	Disconnect an existing network connection
enable	Turn on privileged commands
exit	Exit from the EXEC
Logout	Exit from the EXEC
ping	Send ecno messages
show	Show rupping system information
telnet	Open a telnet connection
terminal	Set terminal line parameters
traceroute	Trace route to destination
Switch>	
Switch>	
Switch>	
Switch>en	able
Switch#	
Switch#di	sable
Switch>	
Switch>en	
Switch#	
Switch#di	sable
Switch>	
Switch>	
Para ver	los comandos disponibles en el
indicador	EXEC privilegiado escriba ?
Switch>	EALC phyliogrado, escriba
Switch>enab	le
Switch#?	
Exec comman	ida:
clear	Reset functions
clock	Manage the system clock
ciock	Pater configuration mode
conrigure	e Anter configuration mode
connect	Open a terminal connection

Modo de configuración global

El modo de configuración global se compone de comandos pertenecientes a todo el dispositivo Cisco. En otras palabras, si necesitamos ejecutar comandos para modificar el comportamiento de todo el conmutador o de todo el enrutador, debemos configurar el IOS en modo de configuración global. El modo de configuración global solo se puede habilitar desde el modo EXEC privilegiado escribiendo los comandos "**config t**" o "**conf t**". El mensaje en este modo se compone del nombre del dispositivo seguido de "(**config) #**".

```
Switch>
Switch>enable
Switch#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
```

Escribiendo '?' vemos los comandos disponibles en ese modo. Si necesitamos ejecutar un comando que no está disponible en el modo de configuración global, debemos anteponer el comando con "do".

hysical	Config	Desktop	Attributes	Software/Services
Terminal				
Switch	(config)	tdo show	running-co	nfig
	, contrary /	Ado Duow	ranning co	

Modo de configuración específico

El modo de configuración específico se utiliza para los comandos que afectan la configuración de solo una parte o rango de componentes del dispositivo Cisco. Supongamos que queremos trabajar en algunas interfaces (o puertos) en nuestro conmutador o enrutador, necesitamos habilitar el modo de configuración específico. Podemos habilitar el modo de configuración específico solo desde el modo de configuración global seleccionando los componentes con los que queremos trabajar. El indicador en este modo está compuesto por el enrutador o el nombre de host del conmutador seguido de "(config-< component >)#". Seleccionemos la interfaz fastethernet 0/1 escribiendo "interface fastethernet 0/1" o "int f 0/1".

ſ	Switch(config)#interface fastethernet 0/1 Switch(config-if)# Switch(config-if)#
	Тор

Si queremos ejecutar un comando que no está disponible en el modo de configuración específico, prefija el comando con "do". Por ejemplo, ejecute el comando "do show running-config" o "do show runn" en el modo de configuración específico



Configuración básica de un switch Cisco

Pasos de configuración

1. Cambiar el nombre del Switch Cisco

Switch(config) #hostname eclassvirtual

2. Contraseña secret

switch(config)#enable secret cisco

3. Usuario de acceso local

switch(config)#username cisco privilege 15 secret cisco

4. Acceso remoto Telnet usando cuenta de usuario local

```
switch(config)#line vty 0 4
switch(config-line)#transport input telnet
switch(config-line)#login local
```

5. Acceso por consola usando cuenta de usuario local

```
switch(config)#line console 0
switch(config-line)#login local
```

6. Mensaje o banner para acceso de usuarios

switch(config)#banner motd #Prohibido el ingreso#

7. Configuración de una IP de administración

```
switch(config-if)#int vlan 1
switch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
switch(config-if)#no shutdown
```

8. Configuración de la puerta de enlace

switch(config)#ip default-gateway 192.168.1.254

9. Creación de una VLAN

```
switch(config)#vlan 10
switch(config-vlan)#name Ingenieria
```

10. Asignar una VLAN a un puerto de switch

```
switch(config)#interface g1/0/1
switch(config-if)#switchport mode access
switch(config-if)#switchport access vlan 10
```

11 Asignar una VLAN a un rango de puertos

```
switch(config)#interface range g1/0/1 - 10
switch(config-if-range)#switchport mode access
switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
```

12. Configuración de puerto de Trunk (Transporte de varias VLANs)

```
switch(config)#int g1/0/24
switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
switch(config-if)#switchport mode trunk
```

13. Delimitación de transporte de VLANs por enlace Trunk

```
switch(config)#int g1/0/24
switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,11
```

14. Grabar la configuración

switch#copy running-config startup-config



• Crea la siguiente arquitectura de red :

Cambiales los nombres a los switches mediante consola por los nombres SW1 y SW2 y haz captura de pantalla una vez cambiados y explica los comandos utilizados para el cambio de nombres.

1.- Clic con el ratón en Switch0 y accedo 2.- Para pasar de modo EXEC usuario a a la pestaña de comando de línea modo interface IOS (CLI) y la pantalla aparecerá Switch> en modo de usuario.

EXEC privilegio con funcionamento avanzado escribo Switch>enable y tenemos Switch# - - X



3.- Para pasar en modo configuración global para modificar el comportamiento del conmutador, escribimos Switch#configure terminal y el mensaje que tenemos Switch(config)#

4.- Ahora procedemos a cambiar el nombre del switch a SW1 con el comando Switch(config)#hostname SW1 y salimos con exit de la configuración global



Se comprueba en modo gráfica que se ha cambiado automáticamente.

4	Switchu				~~
	Physical Config	Cl	I		
	GLOBAL			Global Settings	
l	Algorithm Settings	j	Display Name	Switch0	
	SWITCH	=	Hostname	SW1	
	VLAN Database				
1	FastEthernet0/1	ĵ	NVRAM	Erase Save	
l	FastEthernet0/2		Startup Config	g Load Export	
l	FastEthernet0/3				
	FastEthernet0/5	ì	Running Config	Ig Merge	

Repetimos el mismo procedo para el conmutador Switch1 y tenemos;

Revitch1			
Physical Conf	ig CLI		
		IOS Command Line Interface	
Switch>enable Switch#config Enter configu Switch(config SW2(config)#e SW2# %SYS-5-CONFIG	ure termi: ration co)#hostnam xit _I: Confi	nal mmands, one per line. End with CNTL/Z. e SW2 gured from console by console	

Se comprueba en modo gráfica que se ha cambiado automáticamente.

8	Switch1					
	Physical	Config	Cl	I		
	GL	DBAL	^		Global Settings	5
	Algorithr	n Settings		Display Name	Switch1	
	SW	ІТСН	=	Hostname	SW2	
		Database	-			
	INTE	RFACE				
	FastEth	ernet0/1		NVRAM	Erase Save	
	FastEth	ernet0/2				
	FastEth	ernet0/3		Startup Config	Load Export	
	FastEth	ernet0/4		Running Config	Merge Export	
I	FastEth	ernet0/5				

• Asigna una dirección IP de administración a cada uno de los Switches, por ejemplo la 192.168.1.50 y 192.168.1.51 y comprueba si desde cualquier PC tiene conectividad con esa IP, suponiendo que todos los PCs están en la misma Red y haz captura de pantalla de las ips administrativas de cada switch y de la conectividad de cada uno de ellos y explica los comando utilizados para asignar las ips administrativas.

Accedo al interface de línea de comandos de la IOS de Packet Tracer del Switch0 (SW1) utilizando los siguientes comandos para asignar la IP administrativa a SW1;

SW1>enable SW1#configure terminal SW1(config-if)#interface vlan 1 (accede a la vlan 1 para introducir la IP administrativa) SW1(config-if)#ip address 192.168.1.50 255.255.255.0 SW1(config-if)#no shutdown (subir la dirección arriba en el SW1) SW1(config-if)#exit SW1(config)#

ኛ Switch0	
Physical Config CLI	
IOS Command Line Interface	5
<pre>SW1>enable SW1‡configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/ SW1(config) #interface vlan 1 SW1(config-if) #ip address 192.168.1.50 255.255.255.0 SW1(config-if) #no shutdown SW1(config-if) # %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, chan SW1(config-if) #end SW1(config-if) #end SW1# %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console</pre>	Z.

Para comprobar la IP administrativa del SW1 es accediendo al comando;

SW1#show ip interface brief

G.

Se observa en la siguiente pantalla que tiene conectado las tres interface F0/1 y F0/2 que corresponde con la conexión de los PC0, PC1 y la interace F0/3 que es la conexión con el switch SW2. También tiene activada la vlan 1 con la IP 192.168.1.50

æ	Switch0				х
_ F	Physical Config CLI				
		IOS Com	mand Line Interface		
	SW1#show ip interface	brief			~
	Interface	1P-Address	OK? Method Status	Protocol	
10	FastEthernet0/1	unassigned	YES manual up	up	
	FastEthernet0/2	unassigned	YES manual up	up	
	FastEthernet0/3	unassigned	YES manual up	up	
	FastEthernet0/4	unassigned	YES manual down	down	
	FastEthernet0/5	unassigned	YES manual down	down	
	FastEthernet0/6	unassigned	YES manual down	down	
	FastEthernet0/7	unassigned	YES manual down	down	
	FastEthernet0/8	unassigned	YES manual down	down	
	FastEthernet0/9	unassigned	YES manual down	down	=
	FastEthernet0/10	unassigned	YES manual down	down	
	FastEthernet0/11	unassigned	YES manual down	down	
	FastEthernet0/12	unassigned	YES manual down	down	
	FastEthernet0/13	unaggioned	VES manual down	down	
- " I'	FastEthernet0/23	unassigned	YES manual down	down	- È
	FastEthernet0/24	unassigned	YES manual down	down	
	GigabitEthernet0/1	unassigned	YES manual down	down	
	GigabitEthernet0/2	unassigned	YES manual down	down	
	Vlan1	-	YES manual up	qu	Е
	SW1#				
L					-
				Copy Paste	8

Accedo al interface de línea de comandos de la IOS de Packet Tracer del Switch1(SW2) utilizando los siguientes comandos para asignar la IP administrativa a SW2;

SW2>enable SW2#configure terminal SW2(config-if)#interface vlan 1 (accede a la vlan 1 para introducir la IP administrativa) SW2(config-if)#ip address 192.168.1.51 255.255.0 SW2(config-if)#no shutdown (subir la dirección arriba en el SW2) SW2(config-if)#exit SW2(config)#

Physical Config CLI IOS Command Line Interface SW2>enable SW2*configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. SW2 (config) #interface vlan 1 SW2 (config-if) #ip address 192.168.1.51 255.255.255.0 SW2 (config-if) # %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up SW2 (config-if) #exit SW2 (config-if) #exit	🖲 Switch1	
<pre>SW2>enable SW2#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. SW2(config)#interface vlan 1 SW2(config-if)#ip address 192.168.1.51 255.255.255.0 SW2(config-if)#no shutdown SW2(config-if)# %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up SW2(config-if)#exit SW2(config-if)#exit</pre>	Physical Config CLI	
<pre>SW2>enable SW2#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. SW2(config)#interface vlan 1 SW2(config-if)#ip address 192.168.1.51 255.255.255.0 SW2(config-if)#no shutdown SW2(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up SW2(config-if)#exit SW2(config-if)#exit</pre>		IOS Command Line Interface
SW2# %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console	<pre>SW2>enable SW2‡configure terminal Enter configuration con SW2(config)‡interface SW2(config-if)‡ip addr SW2(config-if)‡no shute SW2(config-if)‡ %LINK-5-CHANGED: Inter: %LINEPROTO-5-UPDOWN: L: SW2(config-if)‡exit SW2(config)‡exit SW2(config)‡exit SW2‡ %SYS-5-CONFIG_I: Config)</pre>	nmands, one per line. End with CNTL/Z. vlan 1 ess 192.168.1.51 255.255.255.0 down face Vlan1, changed state to up ine protocol on Interface Vlan1, changed state to up gured from console by console

Para comprobar la IP administrativa del SW2 es accediendo al comando;

SW2#show ip interface brief

Se observa en la siguiente pantalla que tiene conectado las tres interface F0/1 y F0/2 que corresponde con la conexión de los PC2, PC3 y la interace F0/3 que es la conexión con el switch SW1. También tiene activada la vlan 1 con la IP 192.168.1.51

ě	Switch1			
	Physical Config C	LI		
		IOS Comr	nand Line Interface	
1	SW2# SW2#show ip interfa Interface	ce brief IP-Address	OK? Method Status	Protocol
	FastEthernet0/1	unassigned	YES manual up	up
	FastEthernet0/2	unassigned	YES manual up	up
	FastEthernet0/3	unassigned	YES manual up	up
1	FastEthernet0/4	unassigned	YES manual down	down
	FastEthernet0/5	unassigned	YES manual down	down
	Vlan1 SW2#	192.168.1.51	YES manual up	up
				Conv Paste

Una vez que cada switch tiene su IP administrativa compruebo si desde cualquier PC tiene conectividad con esa IP administrativa con los Switchs, suponiendo que todos los PCs están en la misma Red;



Configuramos con esta arquitectura los PC con estas dirección IP y con VLAN para que esten en la misma res:

PC0: 192.168.1.10/24 – VLAN 1 PC1: 192.168.1.11/24 – VLAN 1 PC2: 192.168.1.12/24 – VLAN 1 PC3: 192.168.1.13/24 – VLAN 1

Se realiza el ping entre cada uno de los PC y es satisfactorio.

						PC-P' PC0	Ţ	2990-P Swite	4TT NO PC-PT PC1	PC-PT PC2 PC3
٠ -								-		
PDU List	Window									
Fire	Last Status	Source	Destination	Туре	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC0	PC1	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
- •	Successful	PC0	PC2	ICMP		0.000	N	1	(edit)	
•	Successful	PC0	PC3	ICMP		0.000	N	2	(edit)	
•	Successful	PC1	PC0	ICMP		0.000	N	3	(edit)	
	Successful	PC1	PC2	ICMP		0.000	N	4	(edit)	
ē	Successful	PC1	PC3	ICMP		0.000	N	5	(edit)	
ē	Successful	PC2	PC3	ICMP		0.000	N	6	(edit)	
ē	Successful	PC2	PC1	ICMP		0.000	N	7	(edit)	
•	Successful	PC2	PC0	ICMP		0.000	Ν	8	(edit)	

Se realiza el ping entre cada uno de los PC a cada uno de los Switch y es satisfactorio.

P	DU List	Window									
	Fire	Last Status	Source	Destination	Туре	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	•	Successful	PC0	Switch0	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	•	Successful	PC0	Switch1	ICMP		0.000	N	1	(edit)	
	•	Successful	PC1	Switch0	ICMP		0.000	N	2	(edit)	
	•	Successful	PC1	Switch1	ICMP		0.000	N	3	(edit)	
	•	Successful	PC2	Switch1	ICMP		0.000	N	4	(edit)	
	•	Successful	PC2	Switch0	ICMP		0.000	N	5	(edit)	
	•	Successful	PC3	Switch1	ICMP		0.000	N	6	(edit)	
	•	Failed	PC3	Switch0	ICMP		0.000	N	7	(edit)	
	•	Successful	PC3	Switch0	ICMP		0.000	Ν	8	(edit)	

También se puede hacer la comprobación por el comando prompt, por ejemplo, desde el PC2 al PC0 con ping 192.168.1.10 y los paquetes enviados y recibidos son satisfactorios;



También se puede hacer la comprobación por el comando prompt, por ejemplo, desde el PC2 a los dos Switch con ping 192.168.1.50 y ping 192.168.1.51 y los paquetes enviados y recibidos son satisfactorios;



Se realiza el ping entre cada uno de los Switch y es satisfactorio.





También se puede hacer la comprobación por el interface de línea de comandos IOS del Packet Tracer;

Tarea 3.4 - Vlan

- ¿Busca por Internet que es una VLAN y explícalo con tus palabras?
- Utilizando el packet tracer monta la arquitectura de red que se muestra a continuación:



- Configura los diferentes dispositivos de red, utilizando el siguiente direccionamiento 192.168.1.2-3/24, haciendo que cada uno de ellos esté en una vlan distinta.
- Copia y explica cada una de las configuraciones de cada uno de los dispositivos utilizados.
- Comprueba si hay conectividad entre las distintas Vlan, ¿Hay conectividad? ¿Si, No y por qué? ¿Qué necesitaríamos para que haya conectividad en el caso de que no hubiera?
- ¿Busca por Internet que es una VLAN y explícalo con tus palabras?

Las VLAN (Virtual LAN), o también conocidas como redes de área local virtuales, es una tecnología de redes que nos permite crear redes lógicas independientes dentro de la misma red física. El objetivo de usar VLAN en un entorno doméstico o profesional, es para segmentar adecuadamente la red y usar cada subred de una forma diferente, además, al segmentar por subredes usando VLANs se puede permitir o denegar el tráfico entre las diferentes VLAN gracias a un dispositivo L3 (capa 3) como un router o un switch multicapa L3(capa 3).

Las VLAN «**Virtual LAN**» nos permite crear redes lógicamente independientes dentro de la misma red física, haciendo uso de switches gestionables que soporten VLANs para segmentar adecuadamente la red. También es muy importante que los routers que utilicemos soporten VLAN, de lo contrario, no podremos gestionarlas todas ni permitir o denegar la comunicación entre ellas. Actualmente la mayoría de routers profesionales e incluso sistemas operativos orientados a firewall/router como pfSense o OPNsense soportan VLAN porque es un estándar hoy en día. El uso de VLANs nos proporciona lo siguiente:

- Seguridad: las VLAN nos permite crear redes lógicamente independientes, por tanto, podremos aislarlas para que solamente tengan conexión a Internet, y denegar el tráfico de una VLAN a otra. Por defecto no se permite a las VLANs intercambiar tráfico con otra VLAN, es totalmente necesario ascender a nivel de red (L3) con un router o un switch multicapa, con el objetivo de activar el inter-vlan routing, es decir, el enrutamiento entre VLANs para sí permitir la comunicación entre ellas siempre que lo necesitemos.
- Segmentación: las VLAN nos permite segmentar todos los equipos en diferentes subredes, a cada subred le asignaremos una VLAN diferente. Por ejemplo, podremos crear una subred de gestión interna de todos los routers, switches y puntos de acceso, podremos crear una subred principal para los administradores, otra subred para dispositivos IoT y otra subred diferente para invitados. Es decir, podremos segmentar la red principal en subred con el objetivo de que cada subred haga uso de las comunicaciones como deseen. Gracias a la segmentación, podremos agrupar una gran cantidad de equipos dentro del mismo dominio de broadcast, aunque estén muy lejos físicamente.
- Flexibilidad: gracias a las VLAN podremos colocar a los diferentes equipos en una subred o en otra, de manera fácil y rápida, y tener unas políticas de comunicación donde permitiremos o denegaremos el tráfico hacia otras VLANs o hacia Internet. Por ejemplo, si creamos una VLAN de invitados, podríamos prohibirles el uso de servicios de streaming de vídeo.
- **Optimización de la red**. Al tener subredes más pequeñas, en entornos donde tengamos cientos o miles de equipos conectados, contendremos el broadcast en dominios más pequeños, por tanto, el rendimiento de la red será óptimo, sin tener que transmitir los mensajes de broadcast a todos los equipos conectados, lo que haría que el rendimiento de la red baje radicalmente e incluso podría llegar a colapsarse. Al usar VLAN, tendremos varios dominios de difusión en el mismo switch.



Las VLAN nos permiten **asociar lógicamente a los diferentes usuarios**, en base a etiquetas, puertos del switch, a su dirección MAC e incluso dependiendo de la autenticación que hayan realizado en el sistema. Las VLAN pueden existir en un solo switch gestionable, para asignar después a cada puerto el acceso a una determinada VLAN, pero también pueden existir en varios switches que están interconectados entre ellos, por tanto, las VLAN pueden extenderse por diferentes switches a través de los enlaces troncales. Esto nos permite tener las VLAN en diferentes switches y asignar una determinada VLAN en cualquiera de estos switches o en varios simultáneamente.

Cuando creamos y configuramos las VLAN en un router no se pueden comunicar entre ellas, la única forma de que se puedan comunicar las VLAN es ascendiendo a nivel de red (L3), esto lo podemos hacer de diferentes formas:

- Usar un **router/firewall con soporte para el estándar de VLANs**. El switch le pasará un troncal con todas las VLANs y el router/firewall dará de alta en su firmware o sistema operativo las diferentes VLANs, y permitirán el enrutamiento inter-vlan. Es posible que, por defecto, este enrutamiento esté activado, pero por reglas en el firewall se deniegue la comunicación entre las VLAN, hasta que permitamos el acceso.
- Usar un **switch gestionable L3**. Los switches gestionables L3 nos permiten crear interfaces IPv4 y IPv6, por lo que podremos crear una interfaz por cada VLAN que tengamos configurada en el switch y activar el enrutamiento inter-vlan. Esto es una opción muy buena para intercomunicar las VLANs sin necesidad de que el router se encargue de todo, generalmente estos switches L3 están en el Core de la red.

Para permitir la comunicación o la no comunicación de las VLAN se deben hacer uso de **ACL** (**Listas de Control de Acceso**), o configurar el firewall correspondiente para permitir o denegar el tráfico. Por ejemplo, se podría permitir la comunicación de una VLAN 2 a una VLAN 3, pero no al revés, por tanto, configurando correctamente el firewall y los estados de conexión, se podría ajustar la comunicación a los requisitos de la empresa.

• Utilizando el packet tracer monta la arquitectura de red que se muestra a continuación:



Arquitectura montada en el packet tracer:

Configura los diferentes dispositivos de red, utilizando el siguiente • direccionamiento 192.168.1.2-3/24, haciendo que cada uno de ellos esté en una vlan distinta.

Creo en el Switch dos redes de áreas locales virtuales VLAN 10 y VLAN 20;

2960-2417 Switzbo				Acceo	liendo al de línea d	Switch er
Switch0					amos las	signiente
Physical Config C				coma	ndos nara	crear la
	IOS Command Lin	e Interface		VLA	$\sqrt{10}$ v VL	$\Delta N 20$
Switch>			*		VIO Y VLA	111 20
Switch>enable	2			A 1	a VLAN	10 la
Switch#vlan d	atabase			denor	ninamos 🍃	con e
Switch(config-	-vlan)#vlan 10 na	me oficin	a	nomb	re de Ofi	icina y la
Switch(config-	-vlan)#vlan 20 na	me taller		VLA	N la de	nominados
Switch(config-	-vlan)#exit			con el	nombre d	e Taller. A
Switch(config)#configure termi	nal		la	interface	0/1 le
Switch(config)#interface FastEt	thernet0/1		asigna	amos el	puerto de
Switch(config	-if)#switchport m	ode acces	S	acces	VLAN	10 y a la
Switch(config	-if)#switchport m	ode vlan	10	interf	ace 0/2 le	asignamos
Switch(config	-if)# interface Fas	tEthernet	0/2	el pue	erto de acc	eso VLAN
Switch(config-	-if)# switchport n	node acces	ss	20.		
Switch(config-	-if)#switchport ac	cess vlan	20			
Switch(config	-if)#exit					
Switch(config)#					
Switch(config)#			Ahora	a creamos a	una IP para
Switch(config) #interface vlan 1	0		la VI	AN 10 v c	otra para la
Switch(config	-if)#ip address 19	2.168.1.2	255.255.255.0	VLA	N 20.	· · · I · · · ·
Switch(config-	-if)#no shutdown		•••••			
Switch(config-	-if)#exit					
Switch(config)#interface vlan 2	0				
Switch(config-	-if)#ip address 19	2.168.1.3	255.255.255.0			
Switch(config-	-if)#no shutdown					
Switch(config-	-if)#exit					
Switch(config)#exit					
Switch#						
Switch#show	ip interface brief	Com	pruebo si se ha c	creado esta	s dos IP en	el Switch.
Interface	IP-Address	Ok?	Method	Stat	ns I	Protocol
Vlan10	<u>192 168 1 2</u>	YES	manual	110	<u>1</u>	<u>n</u>
Vlan20	192.168.1.2	YES	manual	up	ı.	*P In
Tali20	172.100.1.3	1 Lb	mundui	up	C	۰p
Switch#show vl	an		Switch#show ip	o interface	brief	
Switch#show vlan VLAN Name	Status Ports		1			
1 default	active Fa0/3, Fa0/4, Fa Fa0/7, Fa0/8, Fa	0/5, Fa0/6 0/9, Fa0/10	Vlan1 1	inassigned YE	S manual administrat	tively down down
	Fa0/11, Fa0/12, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/19, Fa0/20.	Fa0/13, Fa0/14 Fa0/17, Fa0/18 Fa0/21, Fa0/22	Vlan20	192.168.1.3 YE	S manual up	up
10 Oficina 20 Taller	Fa0/23, Fa0/24, active Fa0/1 active Fa0/2	Gig0/1, Gig0/2	Switch#			
1002 fddi-default 1003 token-ring-default 1004 fddinat-dofault	act/unsup act/unsup					
1005 trnet-default	act/unsup act/unsup					

en

• Copia y explica cada una de las configuraciones de cada uno de los dispositivos utilizados.

La configuración de los Switch lo he llevado a cabo mediante la línea de comandos en el apartado anterior, pero también se puede hacer mediante modo gráfico, tanto como la VLAN 10 y VLAN 20;



En la interface 0/1 en donde está el PC0 lo incluyo dentro de la VLAN 10 y el interface 0/2 en donde está el PC1 lo incluyo dentro de la VLAN 20.

💐 Switch0	Switch0	
Physical Config CLI	Physical Config CLI	
GLOBAL Settings Algorithm Settings SWITCH VLAN Database FastEthernet0/1 FastEthernet0/2 FastEthernet0	GLOBAL Settings SWITCH VLAN Database INTERFACE Fastthermet0/2 Fastthermet0/2 Fastthermet0/4 Fastthermet0/6 Fasttherme	FastEthernet0/2 © On © 100 Mbps © 10 Mbps ♥ Auto ○ Half Duplex © Full Duplex ♥ Auto VLAN 20 10 □ 1:default □ 30:ofcna ♥ 20:taller

Sin embargo en la Switch para el direccionamiento de su IP en cada una de las VLAN es a través de línea de comandos y no en modo gráfico.

En la configuración de los PC0 y PC1 lo he llevado a cabo mediante IP dinámica ya que en el ejercicio solo tenía dos direccionamiento a utilizar el 192.168.1.2-3/24 y estas direcciones lo he utilizado para las VLAN 10 y VLAN 20.

PC0 Physical Config Desktop Custom Interface	Pti Pti
Global Settings Settings Settings Display Name PCO Algorithm Settings Display Name PCO Gateway/DNS Cateway/DNS DHCP	Global Settings Algorithm Settings INTERFACE FastEthernet0 © DHCP

Comprueba si hay conectividad entre las distintas Vlan, ¿Hay conectividad? ¿Si, No y por qué? ¿Qué necesitaríamos para que haya conectividad en el caso de que no hubiera?

No hay conectividad. Porque aunque cada uno tenga la misma red de IP <u>192.168.1</u>.2-3/24 la separación de los dos PC, PC0 y PC1 en redes áreas locales virtuales VLAN hacen que dichos ordenadores sean independiente unas de otras.



¿Qué necesitaríamos para que haya conectividad en el caso de que no hubiera?

Necesitaríamos de otros dispositivos como router (capa 3) o switch multicapa (también de capa 3) con una configuración de cada uno de los elementos para interconectase entre ellos cuando fuese necesario, es decir, todos los ordenadores de la VLAN 10 se comunicarían entre ellos sin enviar paquetes al VLAN 20 y viceversa, salvo que algún ordenador enviará algún paquete entre VLANs debidamente programado en el router o Switch multicapa. Por ejemplo:



WEBGRAFIA

Tarea 3.1 - Introducción e Instalación Packet tracer

Cacharrear el Packet Tracer.

Tarea 3.2 - Configuración de equipos

Tutorial Packet Tracer - 2 - Configuracion de una PC:

https://www.youtube.com/watch?v=xcKWfX6tSBo

Tarea 3.3 - Configuración Switch

crear VLANs por interfaz gráfica:

https://www.youtube.com/watch?v=4ayv0bqhNqE

02 - Introducción a CLI y Configuración Basica de Switch/Router [Packet Tracer 7.0 - Español]:

https://www.youtube.com/watch?v=L6404zez4xo

Configuracion básica de un switch [packet tracer]:

https://www.youtube.com/watch?v=ifwt3Mr6Js8

Tarea 3.4 - Vlan

VLAN (Red de Área Local Virtual) en Packet Tracer (CYERD):

https://www.youtube.com/watch?v=cbN4iksKo2A

VLANs: Qué son, tipos y para qué sirven:

https://www.redeszone.net/tutoriales/redes-cable/vlan-tipos-configuracion/

Simulación de dos Subredes:

https://www.youtube.com/watch?v=eRp4UelSO5Y

Simulación de dos Subredes conexión de las mismas con un Router:

https://www.youtube.com/watch?v=1HC3KTXwcdA

Redes 113 Enrutamiento Inter Vlan Switch Multicapa:

https://www.youtube.com/watch?v=I3MmvBssCzk