TAREA PRESENCIAL UNIDAD 3 .-INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS EN REDES LOCALES (1ª PARTE)

IES CASTILLO DE LUNA, ROTA (CÁDIZ) GRADO MEDIO SEMIPRESENCIAL SISTEMA MICROINFORMÁTICOS Y REDES MODULO: REDES LOCALES CURSO ACADEMICO: 2021/2022 ALUMNO: ANTONIO NAVAS BERNAL FEBRERO 2022

JANN 10

INDICE TAREA PRESENCIAL

		PÁGINA	
	<u>Tarea 3.1 – Establecimiento de una sesión de consola con el programa</u> <u>Putty para acceder a un switch y un router</u>	<u>3</u>	<u></u>
	<u>Tarea 3.2 – IP de administración para un switch, un IP para un router y</u> <u>un IP para un PC</u>	<u>13</u>	
	<u>Tarea 3.3 – Comprobación conexión 2 PC, 1 Switch y 1 Router en dos</u> redes distintas.	<u>18</u>	
	<u>Tarea 3.4 (Parte 1) – IP de administración para dos switch, IP para un</u> router y un IP para dos PC.	<u>30</u>	
	<u>Tarea 3.4 (Parte 2) – Un switch y dos PC con configuración VLAN (red</u> área local virtual).	<u>39</u>	
	WEBGRAFIA	<u>42</u>	
hic	S. I. M. M. I. S. A. M.		

Tarea 3.1 – Establecimiento de una sesión de consola con el programa Putty para acceder a un switch y un router.

<u>Topología</u>



Información básica/situación

Se utiliza una variedad de modelos de switches y routers Cisco en redes de todo tipo. Estos dispositivos se administran mediante una conexión de consola local o una conexión remota. Casi todos los dispositivos Cisco tienen un puerto serie de consola al que el usuario puede conectarse. Algunos modelos más nuevos utilizan un puerto de consola USB, no siendo en este caso en nuestra practica ya que se utilizará un cable de consola serie RJ45 a DB9:



Con esta práctica accederemos a varios dispositivos Cisco (switch y router) a través de una conexión local directa al puerto de consola mediante un programa de emulación de terminal, llamado PuTTY. También se configurará los parámetros del puerto serie para la conexión de consola de PuTTY. Después de establecer una conexión de la consola con el dispositivo Cisco, puede ver o modificar la configuración del dispositivo. En esta práctica solo mostrará los parámetros *show running-config, show vlan, y show ip route.*

1º Paso: Antes que nada instalaremos el programa putty

1.- Descargo el programa de la web con el 2.- Pantalla de bienvenida y clic en Next nombre de putty-64bit-0.76-installer y clic en ejecutar.



3.- Mantengo el mismo destino de los ficheros y clic en Next



5.- Clic en Next.





4.- Selecciono la opción para que tenga acceso directo desde el escritorio de Windows.



6.- Clic en Finish y se crea una acceso directo en el escritorio con el nombre de Putty (64bit)



Clic en el acceso directo en el escritorio con el nombre de Putty (64bit) y se abre la siguiente pantalla que es la que utilizaremos para poder conectarnos con los dispositivos de Cisco. Para poder conectarnos con cable de consola serie RJ45 a DB9 tenemos que seleccionar en el menú de Putty configuración la conexión tipo "Serial" con COM1 a velocidad de 9600 baudios:

- Session	Basic options for your PuTTY ses	sion
Logging Terminal Keyboard Bell Features Window	Specify the destination you want to connect Serial line COM1 Connection type:	t to Speed 9600
Appearance Behaviour Translation Selection Colours	Load, save or delete a stored session Saved Sessions	
 Connection Data Proxy SSH Serial Taloat 	Default Settings	Load Save Delete
Rlogin SUPDUP	Close window on exit: Always Never Only on cle	an exit

2º Paso: Una vez instalado el programa Putty conectamos el cable de consola serie RJ45 a DB9 desde el ordenador con el dispositivo switch de Cisco desconectado;



Conexión al puerto serie DB9 del ordenador.



Conexión al puerto serie RJ45 del switch conmutador.



Dispositivo Cisco 2950 utilizada en la práctica.

3º Paso: Conectamos el switch a la alimentación eléctrica y realizamos lo siguiente:

1.- Clic en Serial y clic en Open del program Putty, y se accede al terminal del switch.



2.- Una vez abierto la pantalla del terminal el switch realizará el chequeo o comprobación del dispositivo y tecleamos "no" para acceder a la configuración del conmutador mostrando Switch> y entramos en modo usuario.



4º Paso: Una vez en el terminal Switch> estamos en modo usuario. Para entrar en modo privilegio y poder ejecutar el comando *show running-config, show vlan,* tenemos que escribir "enable" o "en" y se compone del nombre del conmutador seguido del carácter #.



VLAN	Name	Status P	forts
1	default	active F F F F F G	a0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 a0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 a0/5, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 a0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 a0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 a0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 10/1, G10/2
10 20 1002 1003 1004 1005	Estudiantes Cuerpodocente fddi-default token-fing-default fddinet-default trnet-default	active active act/unsup act/unsup act/unsup act/unsup	

Switch#show running-config

El comando show running-config (o show run) sirve para ayudar a determinar el estado actual de un switch, ya que muestra el archivo de configuración activo que se ejecuta en la RAM.

Switch#show vlan

El comando show vlan muestra la lista de todas las **VLAN** configuradas. En este caso tenemos configurada la VLAN 10 como estudiante y VLAN 20 como cuerpo docente.

Las siguientes son las características de las VLAN de rango normal:

- Se utiliza en redes de pequeños y medianos negocios y empresas.
- Se identifica mediante una ID de VLAN entre 1 y 1005.
- Las ID de 1002 a 1005 se reservan para las VLAN de Token Ring e interfaz de datos distribuidos por fibra óptica (FDDI).
- Las ID 1 y 1002 a 1005 se crean automáticamente y no se pueden eliminar.
- Las configuraciones se almacenan en un archivo de base de datos de VLAN llamado vlan.dat, que se guarda en la memoria flash.
- Cuando se configura, el protocolo de enlace troncal VLAN (VTP) ayuda a sincronizar la base de datos VLAN entre conmutadores.

5° Paso: Una vez comprobado dichos parámetros en el switch lo desconectamos del suministro eléctrico para quitar el cable de consola serie RJ45 a DB9 del switch y hacer la práctica en otros dispositivos.

Repetir los pasos 2, 3, 4 y 5 para hacer la práctica con otro switch en otro armario, ya que el armario que teníamos en nuestra práctica de los dos switch que había solo funcionaba uno de ellos.

2º Paso: Conectamos el cable de consola serie RJ45 a DB9 desde el ordenador con el dispositivo switch de Cisco desconectado;



Conexión al puerto serie DB9 del ordenador.



Conexión al puerto serie RJ45 del switch conmutador.



Dispositivo Cisco 2950 utilizada en la práctica que es el mismo que en la práctica anterior.

3º Paso: Conectamos el switch a la alimentación eléctrica y realizamos lo siguiente:

1.- Clic en Serial y clic en Open del program Putty, y se accede al terminal del switch.



2.- Una vez abierto la pantalla del terminal el switch realizará el chequeo o comprobación del dispositivo y tecleamos "no" para acceder a la configuración del conmutador mostrando Switch> y entramos en modo usuario.



4º Paso: Una vez en el terminal Switch> estamos en modo usuario. Para entrar en modo privilegio y poder ejecutar el comando *show running-config, show vlan*, tenemos que escribir "enable" o "en" y se compone del nombre del conmutador seguido del carácter #.

Switch#show running-config

El comando show running-config (o show run) sirve para ayudar a determinar el estado actual de un switch, ya que muestra el archivo de configuración activo que se ejecuta en la RAM.

Press RET	URN to get	t starte	::	
00:01:02: wn Switch>en	%LINK-5-(able	CHANGED:	Interface	Vlanl,
Switch#sh Building	ow runnin configura	g-config tion		
Current o ! version 1	onfigurat	ion : 11	85 bytes	
no servio service (service)	e pad imestamps imestamps	debug u log upt	ptime ime	
no servio	e passwor	d-encryp	tion	



witch# witch#show vlan		
	Status	Ports
default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/8, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 G10/1, G10/2
10 informatica 1002 fddi-default 1003 token-ring-default 1004 fddinet-default 1005 trnet-default	active act/unsup act/unsup act/unsup act/unsup	R

Switch#show vlan

El comando show vlan muestra la lista de todas las **VLAN** configuradas. En este caso tenemos configurada la VLAN 10 como informática.

Las siguientes son las características de las VLAN de rango normal:

- Se utiliza en redes de pequeños y medianos negocios y empresas.
- Se identifica mediante una ID de VLAN entre 1 y 1005.
- Las ID de 1002 a 1005 se reservan para las VLAN de Token Ring e interfaz de datos distribuidos por fibra óptica (FDDI).
- Las ID 1 y 1002 a 1005 se crean automáticamente y no se pueden eliminar.
- Las configuraciones se almacenan en un archivo de base de datos de VLAN llamado vlan.dat, que se guarda en la memoria flash.
- Cuando se configura, el protocolo de enlace troncal VLAN (VTP) ayuda a sincronizar la base de datos VLAN entre conmutadores.

5º Paso: Una vez comprobado dichos parámetros en el switch lo desconectamos del suministro eléctrico para quitar el cable de consola serie RJ45 a DB9 del switch y hacer la práctica en otros dispositivos.

Repetir los pasos 2, 3, 4 y 5 para hacer la práctica con un router de nuestro armario asignado.

2º Paso: Conectamos el cable de consola serie RJ45 a DB9 desde el ordenador con el dispositivo router de Cisco desconectado;



Conexión al puerto serie DB9 del ordenador.



Conexión al puerto serie RJ45 del router



Dispositivo router Cisco 2800 utilizada en la práctica

3º Paso: Conectamos el router a la alimentación eléctrica y realizamos lo siguiente:

1.- Clic en Serial y clic en Open del program Putty, y se accede al terminal del router.



2.- Una vez abierto la pantalla del terminal del router realizará el chequeo o comprobación del dispositivo y tecleamos "no" para acceder a la configuración del router mostrando Router> y entramos en modo usuario.



4º Paso: Una vez en el terminal Router> estamos en modo usuario. Para entrar en modo privilegio y poder ejecutar el comando *show running-config, show ip router*, tenemos que escribir "enable" o "en" y se compone del nombre del router seguido del carácter #.

```
*Jan 11 18:09:01.871: %SNMP-5-COLDSTART: SNMP
a cold start
Router>enable
Router#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 963 bytes
!
version 15.1
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
```

Router#show runningconfig

El comando show runningconfig (o show run) sirve para ayudar a determinar el estado actual de un router, ya que muestra el archivo de configuración activo que se ejecuta en la RAM.

Router#show ip route

El comando show ip route muestra la información de la tabla de routing, que incluye los códigos de routing, las redes conocidas, la distancia administrativa y las métricas, la forma en que se descubrieron las rutas, el siguiente salto, las rutas estáticas y las rutas predeterminadas.

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, 1 - LISP
+ - replicated route, % - next hop override
Gateway of last resort is not set
Router#
```

Los códigos más utilizados son:

RIP: El Protocolo de Información de Enrutamiento (**RIP**) se usa para administrar información de enrutadores en una red autocontenida, tal como una LAN corporativa o una WAN privada. Con el **RIP**, el host de puerta de enlace envía su tabla de enrutamiento al enrutador más cercano cada 30 segundos.

OSPF: (Open Shortest Path First) es un protocolo de direccionamiento de tipo enlaceestado, desarrollado **para** las redes IP y basado en el algoritmo de primera vía más corta (SPF). **OSPF** es un protocolo de pasarela interior (IGP). **OSPF** puede recalcular las rutas en muy poco tiempo cuando cambia la topología de la red.

static: Una ruta estática es un mecanismo de ruteo que implica ser configurada de manera manual para indicarle a un router como llegar a una red destino. Las rutas estáticas son muy fáciles de implementar porque sólo requieren de una sola línea de comandos, no consume recursos adicionales como CPU, memoria, y es muy confiable ya que la configuración es fija.

5º Paso: Una vez comprobado dichos parámetros en el router lo desconectamos del suministro eléctrico para quitar el cable de consola serie RJ45 a DB9 del router y hacer la práctica en otros dispositivos.

Repetir los pasos 2, 3, 4 y 5 para hacer la práctica con otro router de nuestro armario asignado.

2º Paso: Conectamos el cable de consola serie RJ45 a DB9 desde el ordenador con el dispositivo router de Cisco desconectado;



Conexión al puerto serie DB9 del ordenador.



Conexión al puerto serie RJ45 del router



Dispositivo router Cisco 800 utilizada en la práctica

3º Paso: Conectamos el router a la alimentación eléctrica y realizamos lo siguiente:

1.- Clic en Serial y clic en Open del program Putty, y se accede al terminal del router.



2.- Una vez abierto la pantalla del terminal del router realizará el chequeo o comprobación del dispositivo y no podemos acceder porque dispone de contraseña y no disponemos de ella.



4º Paso: Una vez en el terminal Router no podemos realizar la práctica en este router al no dispone de nombre del usuario y contraseña.

5º Paso: Una vez comprobado que no podemos acceder a la configuración en el router lo desconectamos del suministro eléctrico para quitar el cable de consola serie RJ45 a DB9 del router y hacer la práctica en otros dispositivos. osaquites

Silve

Tarea 3.2 – IP de administración para un switch, un IP para un router y un IP para un PC



1.- Renombrar a la Switch con el nombre de SW-GX2.

Accedo a la consola del Switch mediante el cable serie RJ45-DB9 desde el PC a través del programa PuTTY siguiendo los mismos pasos de la tarea 1 presencial.



Conexión al puerto serie DB9 del ordenador.



Conexión al puerto serie RJ45 del switch conmutador.

Una vez abierto la pantalla del terminal el switch realizará el chequeo o comprobación del dispositivo y tecleamos "no" para acceder a la configuración del conmutador mostrando Switch> y entramos en modo usuario.



Para cambiar el nombre realizamos el siguiente comando de configuración:

Pasamos de modo EXEC de usuario a modo EXEC privilegio; Switch>enable Switch#configure terminal Switch(config)#hostname SW-G2 SW-G2(config)#

Switch>enable						
Switch#configure terminal						
Enter configuration commands,	one	per	line.	End	with	CNTL/Z.
Switch (config) #hostname SW-G2						
CM CO (Fi -) A						

2.- Asignar una IP de administración al Switch.

Para asignar la dirección IP 192.168.1.1/24 de administración al Switch:

SW-G2(config)#interface vlan 1
SW-G2(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
SW-G2(config-if)#end
SW-G2#
00:10:01: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Para comprobar si se ha registrado en el Switch la IP asignada,

SW-G2#show ip interface brief

SW-G2#sh ip interface bri	lef	
Interface ocol	IP-Address	OK? Method Status
VLAN1	192.168.1.1	YES manual up
FastEthernet0/1	unassigned	YES unset down
FastEthernet0/2	unassigned	YES unset down
FastEthernet0/3	unassigned	YES unset down

Nos indica que esta OK introducida de forma manual y el status esta up (arriba)

3.- Asignar una IP al Router.

Accedo a la consola del Router mediante el cable serie RJ45-DB9 desde el PC a través del programa PuTTY siguiendo los mismos pasos de la tarea 1 presencial.



Conexión al puerto serie DB9 del ordenador.



Conexión al puerto serie RJ45 del router



Dispositivo router Cisco 1841 utilizada en la práctica

Una vez abierto la pantalla del terminal del router realizará el chequeo o comprobación del dispositivo y tecleamos "no" para acceder a la configuración del conmutador mostrando Router> y entramos en modo usuario.



a cold start	SNMP	agent	on	near	Router	under
Router>enable						
Router#show running-config						
Building configuration						
Current configuration : 963 bytes						
version 15.1						
service timestamps debug datetime msec						
service timestamps log datetime msec						
no service password-encryption						
hostname Router						
boot-start-marker						
boot-end-marker						
And the set of the set						
no aaa new-model						
dotil syslog						
ip source-route						
ip cef						

Para asignar la dirección IP 192.168.1.2/24 de administración al Router, pasamos de modo EXEC de usuario a modo EXEC privilegio;

Router>enable Router#configure terminal Router(config)#interface f0/0 Router(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 Router(config-if)#no shutdown Router(config-if)#exit Router(config)#

```
Router>enable

Router$configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/2.

Router(config) #interface f0/0

Router(config-if) #in address 192.168.1.2 255.255.255.0

Router(config-if) #no shutdown

Router(config-if) #

*Jan 18 15:26:56.571: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed stat

o up

*Jan 18 15:26:57.571: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEther

et0/0, changed state to up
```

Para comprobar si se ha registrado en el Router la IP asignada,

Router(config)#exit

Router#show ip interface brief

Router (config) # Router (config) #exit Router# *Jan 18 15:29:37.451: %SYS Router#show ip interface b	-5-CONFIG_I: C	onfigured from	m console by console	
Interface	IP-Address	OK? Method	Status	Prot
FastEthernet0/0	192.168.1.2	YES manual	up	ų
FastEthernet0/1	unassigned	YES unset	administratively dow	m down
Serial0/0/0	unassigned	YES unset	administratively dow	n down
Serial0/0/1	unassigned	YES unset	administratively dow	n down
Router#			State Lines and All	

Nos indica que la FastEthernet 0/0 esta OK introducida de forma manual y el status y protección esta up (arriba)

4.- Asignar una IP al PC(pórtatil).

Accedo al panel de control de Windows \rightarrow Redes e internet \rightarrow Centros de redes y recursos impartidos \rightarrow Cambiar configuración del adaptador \rightarrow conexión de área local \rightarrow botón derecho ráton propiedades \rightarrow Funciones de red \rightarrow Propiedades: Protocolo de internet versión 4 (TCP/IPv4) y asignar la siguiente dirección IP: Dirección IP: 192.168.1.3 Mascara: 255.255.0



5.- Comprobar la conexión del dispositivo desde el switch al router.

Realizando las conexiones entre los distintas dispositivos, es decir, un cable de red desde el router hasta el switch y un cable de red desde el switch hasta el PC. En este caso se ha realizado al revés el ping desde el router al switch a través de la consola.

Router#ping 192.168.1.1

Router#ping 192.168.1.1
Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:
.!!!! Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/3/8 ms Router#ping 192.168.1.1
Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:
<pre>!!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms Router#</pre>

Siendo satisfactorio 5 paquetes enviados y cinco recibidos.

6.- Comprobar la conexión de los dispositivos desde el PC(pórtatil) al switch y router.

ping desde el Pórtatil al Switch: C:\User\anavas>ping 192.168.1.1 ping desde el Pórtatil al Router: C:\User\anavas>ping 192.168.1.2

🕰 Símbolo del sistema
C:\Users\anava>ping 192.168.1.1 ping desde el PC al Switch
Haciendo ping a 192.168.1.1 con 32 bytes de datos: Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=3ms TTL=255 Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255 Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255
Estadísticas de ping para 192.168.1.1: Paquetes: enviados = 4, recibidos = 3, perdidos = 1
(25% perdidos), Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos: Mínimo = 1ms. Máximo = 3ms. Media = 1ms
C:\Users\anava>ping 192.168.1.2 ping desde al PC al Router
Haciendo ping a 192.168.1.2 con 32 bytes de datos: Respuesta desde 192.168.1.2: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255
Respuesta desde 192.168.1.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=255 Respuesta desde 192.168.1.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=255 Respuesta desde 192.168.1.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=255
Estadísticas de ping para 192.168.1.2: Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos), Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos: Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms
C:\Users\anava>

Tarea 3.3 – Comprobación conexión 2 PC, 1 Switch y 1 Router en dos redes distintas.



Sabiendo que la red es 192.168.1.0/24 realizar la siguiente tarea practica:

1.- Conectar ambos PC al Switch

- 2.- Asignar al PC0 la dirección IP 192.168.1.1/24
- 3.- Asignar al PC1 la dirección IP 192.168.1.2/24
- 4.- Comprobar PC0 tiene conectividad con el PC1
- 5.- Comprobar PC1 tiene conectividad con el PC0
- 1.- Conectar ambos PC al Switch



2.- Asignar al PC0 la dirección IP 192.168.1.1

Puede hacer que la configuración IP se a red es compatible con esta funcionaldad consultar con el administrador de red cu apropiada.	signe automáticamente si la L De lo contrario, deberá si les la configuración IP
Usar la siguiente dirección IP:	
Dirección IP:	192.168.1.1
Máscara de subred:	255 . 255 . 255 . 0
Puerta de enlace predeterminada:	
Obtener la dirección del servidor D Obtener la direcciónes de s Servidor DNS preferido: Servidor DNS alternativo:	45 eutomaticamente ervidor DNS:
Validar configuración al salr	Opciones avanzadas,
	Lunta Carvela

C:\Users\usuario>ping 192.168.1.2

3.- Asignar al PC1 la dirección IP 192.168.1.2

5.- Comprobar PC1 tiene conectividad con el PC0
c:\Users\usuario>ping 192.168.1.1
Haciendo ping a 192.168.1.1: bytes-32 tiempo<1m TTL-128
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes-32 tiempo=1ms TTL-128
Respuesta desde 192.16

Haciendo ping se comprueba que ambos PC tienen conectividad al estar en la misma red 192.168.1.X/24

rdi do



Sabiendo que la red del PC0 es 192.168.1.1/24 y del PC1 es 192.168.2.1/24 realizar la siguiente tarea practica:

1.- Conectar ambos PC al Switch

2.- Asignar al PC0 la dirección IP 192.168.1.1/24

3.- Asignar al PC1 la dirección IP 192.168.2.1/24

- 4.- Comprobar PC0 tiene conectividad con el PC1
- 5.- Comprobar PC1 tiene conectividad con el PC0
- 1.- Conectar ambos PC al Switch



Haciendo ping se comprueba que ambos PC no tienen conectividad (error en la transmisión) al estar en distintas redes 192.168.1.X/24 y 192.168.2.X/24



1.- Configurar el Switch con IP administración 192.168.1.50

1º Paso: Conectamos el cable de consola serie RJ45 a USB desde el portátil con el dispositivo switch de Cisco desconectado;





Conexión al puerto serie RJ45 del switch conmutador.

Conexión al puerto USB del portátil con el cable serie modelo SH-RJ45P

-		-		t,	T	
a Statum			Mart / Miller T		Catalyst 2950	L
	ETTITI			1		6

Dispositivo Cisco 2950 utilizada en la práctica.

2º Paso: Conectamos el switch a la alimentación eléctrica y realizamos lo siguiente:

1.- Clic en Serial con line COM5 (que es la configuración del cable **serie modelo SH-RJ45P**) y clic en Open del program Putty, y se accede al terminal del switch.



2.- Una vez abierto la pantalla del terminal el switch realizará el chequeo o comprobación del dispositivo y tecleamos "no" para acceder a la configuración del conmutador mostrando Switch> y entramos en modo usuario.



3º Paso: Una vez en el terminal Switch> estamos en modo usuario. Para entrar en modo privilegio y para configurar la IP administración del Switch 192.168.1.50, tenemos que escribir "enable" o "en" y se compone del nombre del conmutador seguido del carácter #, y escribimos los siguientes comandos;



Una vez configurado la IP administración comprobamos si está levantada en el switch con el comando *show ip interface brief* ;

Switch#show ip interf	ace brief			
Interface	IP-Address	OK? Method	Status	Protocol
VLAN1	192.168.1.50	YES manual	up	up
FastEthernet0/1	unassigned	YES unset	nb	up
FastEthernet0/2	unassigned	YES unset	up	up
FastEthernet0/3	unassigned	YES unset	down	down

Se comprueba que está levantada la VLAN1 el IP administración del Switch y además se observa también que esta levantado o conectado los interface 0/1 y 0/2

2.- Asignar al PC0 la dirección IP 192.168.1.2/24 con su puerta de enlace 192.168.1.1/24



Se le asigna al PCO la puerta de enlace 192.168.1.1/24 para que se pueda comunicar con el router y además puedan tener los datos comunicación con el exterior a la red área WAN.

3.- Asignar al PC1 la dirección IP 192.168.2.2/24 con su puerta de enlace 192.168.2.1/24



Se le asigna al PC1 la puerta de enlace 192.168.2.1/24 para que se pueda comunicar con el router y además puedan tener los datos comunicación con el exterior a la red área WAN. **4.-** Configurar el router con la interface 0/0 IP 192.168.1.1/24 e interface 0/1 IP 192.168.2.1/24

1º Paso: Conectamos el cable de consola serie RJ45 a USB desde el portátil con el dispositivo router de Cisco desconectado;



Conexión al puerto serie RJ45 del router



Conexión al puerto USB del portátil con el cable serie modelo SH-RJ45P



Dispositivo Router Cisco 1841 utilizada en la práctica.

2º Paso: Conectamos el router a la alimentación eléctrica y realizamos lo siguiente:

1.- Clic en Serial con line COM5 (que es la configuración del cable **serie modelo SH-RJ45P**) y clic en Open del program Putty, y se accede al terminal del router.



2.- Una vez abierto la pantalla del terminal el router realizará el chequeo o comprobación del dispositivo y tecleamos "no" para acceder a la configuración del conmutador mostrando Router> y entramos en modo usuario.

*Jam 11 18:09:01.871: a cold start houterpenable Noter#show running-co building configuration	ASUMF-S-COLDSTART:	SIMP	agent	host	Router	10	undes
Current configuration	: 963 bytes						
version 15.1							
service timestamps del	bug datetime msec						
service timestamps lo	g datetime msec						
no service password-e	ncryption						
hostname Router							
boot-start-marker							
boot-end-marker							
no sas nev-model							
dotl1 syslog							
1p source-route							
in set							
LD COL							
Horney							

3º Paso: Una vez en el terminal Router> estamos en modo usuario. Para entrar en modo privilegio y para configurar la IP de cada una de las redes con la interface 0/0 IP 192.168.1.1/24 e interface 0/1 IP 192.168.2.1/24,tenemos que escribir "enable" o "en" y se compone del nombre del router seguido del carácter #, y escribimos los siguientes comandos;

```
R2>enable
R2#donfigure_terminal
Enter configuration commands, one per line.
                                               End with CNTL/Z.
R2(config)#interface f0/0
R2(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R2 (config-if) #no shutdown
R2 (config-if) #
*Jan 25 15:04:41.199: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/
o up
*Jan 25 15:04:42.199: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on In
et0/0, changed state to up
*Jan 25 15:04:45.079: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on In
et0/0, changed state to down
R2(config-if) #interface f0/1
R2(config-if) #ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R2 (config-if) #no shutdown
R2 (config-if) #exit
 R2 (config) #exit
 R2#
```

Una vez configurado comprobamos si está levantada en el router con el comando *show ip interface brief* ;

R2#show ip interface b	rief		
Interface	IP-Address	OK? Method Status	Protocol
FastEthernet0/0	192.168.1.1	YES manual up	down
FastEthernet0/1	192.168.2.1	YES manual up	down
Serial0/0/0	10.1.1.2	YES NVRAM up	up
Serial0/0/1	10.2.2.2	YES NVRAM up	up

Se comprueba que está levantada el f0/0 con la IP 192.168.1.1 y la f0/1 con la IP 192.168.2.1. También que esta levantado los interface serial 0/0/0 con la IP 10.1.1.2 y la serial 0/0/1 con IP 10.2.2.2.

Con el comando *show ip route* muestra la configuración de los IP asignados;



Para borrar las configuraciones del serial 0/0/0 y 0/0/1 que no es objeto de nuestra práctica procedemos con los siguientes comandos;





Ahora conectamos los cables de red desde los switch al router para la conectividad entre ambos y nos aparece en pantalla su conexión al sistema;



Conectamos los cables en ambos dispositivos router y switch en la consola del router se comprueba que se activan la conectividad de ambos cables en el FastEhternet0/1 y FastEthernet0/0



Al estar conectados ambos cable en el f0/0 y f0/1 y escribimos de nuevo el comando *show ip route* y ahora si muestra la configuración de las IP de la f0/0 y f0/1;



Para eliminar la configuración IP static 0.0.0.0/0 que no es objeto de nuestra práctica procedemos con los siguientes comandos;



Volvemos al comando *show ip route* y ahora no muestra la configuración de la IP estática, solo muestra el f0/0 con la IP 192.168.1.1 y la f0/1 con la IP 192.168.2.1 que es objeto de nuestra práctica:

R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static m
o - ODR. P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
C 192.168.1.0/24 is directly connected. FastEthernet0/0
C 192.168.2.0/24 is directly connected. FastFthernet0/1
The second s
R2‡configure terminal



Comprobar la conectividad entre los distintos dispositivos:

1.- Desde el terminal Switch comprobar la conectividad con el router.

2.- Desde el PC0 comprobar la conectividad con el Switch.

3.- Desde el PC0 comprobar la conectividad con el Router.

1.- Desde el terminal Switch comprobar la conectividad con el router.

A la puerta de enlace de la red 192.168.1.1 Switch#ping 192.168.1.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/6 ms

A la puerta de enlace de la red 192.168.2.1

Switch#ping 192.168.2.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.1, timeout is 2 seconds: 1111 Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/6 ms Switch#

Ambas tienen conectividad switch y router.

2.- Desde el PC0 comprobar la conectividad con el Switch con IP administración 192.168.1.50

C:\Users\usuario>ping 192.168.1.50 Haciendo ping a 192.168.1.50 con 32 bytes de datos: Tiempo de espera agotado para esta solicitud. Respuesta desde 192.168.1.50: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255 Respuesta desde 192.168.1.50: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255 Respuesta desde 192.168.1.50: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255 Estadísticas de ping para 192.168.1.50: Paquetes: enviados = 4, recibidos = 3, perdidos = 1 (25% perdidos), Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos: Mínimo = 1ms, Máximo = 1ms, Media = 1ms

Tiene conectividad PC0 con el Switch.

3.- Desde el PC0 comprobar la conectividad con el Router.

La IP con puerta de enlace 192.168.1.1

C:\Users\usuario ping 192.168.1.1 Haciendo ping a 192.168.1.1 con 32 bytes de datos: Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=255 Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255 Estadísticas de ping para 192.168.1.1: Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos), Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos: Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms

La IP con puerta de enlace 192.168.2.1

C:\Users\usuario>ping 192.168.2.1

Haciendo ping a 192.168.2.1 con 32 bytes de datos: Respuesta desde 192.168.2.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=255 Respuesta desde 192.168.2.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255 Respuesta desde 192.168.2.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=255 Respuesta desde 192.168.2.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=255 Estadísticas de ping para 192.168.2.1: Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos), Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos: Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms

El PC0 tiene conectividad con ambos IP de puerta de enlace del router.



Comprobar la conectividad entre los distintos dispositivos:

1.- Desde el PC1 comprobar la conectividad con el Switch.

2.- Desde el PC1 comprobar la conectividad con el Router.

1.- Desde el PC1 comprobar la conectividad con el Switch con IP administración 192.168.1.50

C:\Users\usuario>ping 192.168.1.50
Haciendo ping a 192.168.1.50 con 32 bytes de datos: Respuesta desde 192.168.1.50: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255 Respuesta desde 192.168.1.50: bytes=32 tiempo=34ms TTL=255 Respuesta desde 192.168.1.50: bytes=32 tiempo=17ms TTL=255 Respuesta desde 192.168.1.50: bytes=32 tiempo=3ms TTL=255
Estadísticas de ping para 192.168.1.50: Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos), Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos: Mínimo = 1ms. Máximo = 34ms. Media = 13ms

En teoría el PC1 no se tendría que conectar con el Switch ya que no pertenecen a la misma red, pero en la práctica si ha habido conectividad entre ambos dispositivos. En el simulador de Cisco Packet Tracer no ocurre esto. El comando para que puede haber conexión en el switch con distintas redes es:

Switch(config)# ip default-gateway 192.168.2.1 (Con esto lo mande al IP del router pasando por el switch)

Para eliminar la puerta de enlace en el switch;

Switch(config)# no ip default-gateway

2.- Desde el PC1 comprobar la conectividad con el Router.



El PC1 tiene conectividad con ambos IP de puerta de enlace del router.



Comprobar la conectividad entre los dos PC;

Antes de hacer la comprobación de los dos PC tenemos que desactivar el Firewall en cada uno de los PC para que se puedan conectar conjuntamente ambos PC, sería entrando en Windows 10: Configuración \rightarrow Actualización y seguridad \rightarrow Seguridad Windows \rightarrow Firewall y protección de red \rightarrow Clic en Red Pública (desactivar red)

Se comprueba que ambos PC se conectan, porque aunque ambos PC este en distintas redes este se comunican con el router y pasa la comunicación por el router, el switch y al PC;

Hacer ping PC0 al PC1 io>ping 192.168.2.2

I MMM.



Tarea 3.4 (Parte 1) – IP de administración para dos switch, IP para un router y un IP para dos PC.



Teniendo esta arquitectura de red realizar la siguiente tarea practica:

Conectar ambos PC a cada uno de los Switch
 Conectar ambos Switch al Router
 Advisionar el Switch 0 el ID Advisionaria

3.- Asignar al Switch0 el IP Administración 192.168.1.50/24

4.- Asignar al Switch1 el IP Administración 192.168.2.50/24

5.- Asignar al Router las IP de puerta de enlace 192.168.1.1/24 y la puerta de enlace 192.168.2.1/24

6.- Asignar al PC0 la dirección IP 192.168.1.2/24 y puerta enlace 192.168.1.1/24

7.- Asignar al PC1 la dirección IP 192.168.2.2/24 y puerta enlace 192.168.2.1/24

1.- Conectar ambos PC a cada uno de los Switch







PC1 (derecha)



2.- Conectar ambos Switch al Router



ROUTER



3.- Asignar al Switch0 el IP Administración 192.168.1.50/24

Conectar el portátil a la consola del Switch0 mediante el cable serie y acceder mediante el programa putty a la programación del switch;



Se accede en modo privilegio y en modo configuración especifica con los siguientes comandos:

Switch>enable Switch#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/2. Switch(config)#interface vlan l Switch(config-if)#ip address 192.168.1.50 255.255.255.0 Switch(config-if)#no shutdown Switch(config-if)#exit Switch(config)# Se comprueba que dicha configuración está levantada en el switch0:

Switch#show ip interface b Interface	orief IP-Address	OK?	Method	Status
VLAN1	192.168.1.50	YES	manual	up
FastEthernet0/1	unassigned	YES	unset	up
FastEthernet0/2	unassigned	YES	unset	up
FastEthernet0/3	unassigned	YES	unset	down

4.- Asignar al Switch1 el IP Administración 192.168.2.50/24

Conectar el portátil a la consola del Switch1 mediante el cable serie y acceder mediante el programa putty a la programación del switch;



Se accede en modo privilegio y en modo configuración especifica con los siguientes comandos:

Switch>
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
Switch(config) #interface vlan 1
Switch(config-if) #ip address 192.168.2.50 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if) #exit
Switch (config) #exit
Switch#
00:05:19: %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console

Se comprueba que dicha configuración está levantada en el switch1:

Switch #show ip interfac Interface ocol	e brief IP-Address	OK? Method Status	Prot
Vlanl	192.168.2.50	YES manual up	up
FastEthernet0/1	unassigned	YES unset up	up
FastEthernet0/2	unassigned	YES unset down	down

5.- Asignar al Router las IP de puerta de enlace 192.168.1.1/24 y la puerta de enlace 192.168.2.1/24

Conectar el portátil a la consola del Router mediante el cable serie y acceder mediante el programa Putty a la programación del router;



Se accede en modo privilegio y en modo configuración especifica con los siguientes comandos:

La puerta de enlace IP 192.168.1.1

```
R2>enable

R2#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R2 (config) #interface f0/0

R2 (config-if) #in address 192.168.1.1 255.255.255.0

R2 (config-if) #no shutdown

R2 (config-if) #

*Feb 1 14:54:48.119: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthern

et0/0, changed state to up
```

La puerta de enlace IP 192.168.2.1



Se comprueba que dicha configuración está levantada en el Router:

1	•	•	c	1
show	1p	inter	tace	brief

R2#show ip interface brief Interface ocol	IP-Address	OK? Method	Status	Prot
FastEthernet0/0	192.168.1.1	YES manual	up	up
FastEthernet0/1	192.168.2.1	YES manual	up	up

show ip route



6.- Asignar al PC0 la dirección IP 192.168.1.2/24 y puerta enlace 192.168.1.1/24

eneral	
Puede hacer que la configuración IP se as red es compatible con esta funcionalidad. consultar con el administrador de red cuál apropiada.	signe automáticamente si la De lo contrario, deberá Les la configuración IP
Obtener una dirección IP automática	imente
OUsar la siguiente dirección IP:	
Dirección IP:	192.168.1.2
Máscara de subred:	255 . 255 . 255 . 0
Puerta de enlace predeterminada:	192.168.1.1
Obtener la dirección del servidor DNS	automáticamente
Usar las siguientes direcciones de se	rvidor DNS:
Servidor DNS preferido:	
Servidor DNS alternativo:	
Validar configuración al salir	
E Folder Configeración a Sam	Opciones avanzadas
	Aceptar Cancelar

7.-Asignar al PC1 la dirección IP192.168.2.2/24ypuertaenlace192.168.2.1/24

ropiedades: Protocolo de Internet ve	rsión 4 (TCP/IPv4)
General	
Puede hacer que la configuración IP se red es compatible con esta funcionalida consultar con el administrador de red cu apropiada.	asigne automáticamente si la d. De lo contrario, deberá Jál es la configuración IP
Obtener una dirección IP automáti	camente
• Usar la siguiente dirección IP:	
Dirección IP:	192.168.2.2
Máscara de subred:	255 . 255 . 255 . 0
Puerta de enlace predeterminada:	192.168.2.1
Obtener la dirección del servidor D	NS automáticamente
Usar las siguientes direcciones de s	ervidor DNS:
Servidor DNS preferido:	
Servidor DNS alternativo:	
Validar configuración al salir	Opciones avanzadas
	Aceptar Cancelar



Una vez conectado y configurado esta arquitectura realizar la comprobación de conexión entre los distintos dispositivos.

 1.- Conectividad del PC0 a los dispositivos Switch0, Router, Switch1, PC1.
 2.- Conectividad del PC1 a los dispositivos Switch1, Router, Switch0, PC0.

1.- Conectividad del PC0 a los dispositivos Switch0, Router, Switch1, PC1 con el comando ping.

Conectividad desde el PCO (192.168.1.2) al Switch0 (192.168.1.50);

C:\Users\usuario>ping 192.168.1.50
Haciendo ping a 192.168.1.50 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.50: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255
Respuesta desde 192.168.1.50: bytes=32 tiempo=28ms TTL=255
Respuesta desde 192.168.1.50: bytes=32 tiempo=28ms TTL=255
Respuesta desde 192.168.1.50: bytes=32 tiempo=4ms TTL=255
Estadísticas de ping para 192.168.1.50:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 1ms, Máximo = 28ms, Media = 8ms

Conectividad desde el PCO (192.168.1.2) al Router (puerta enlace: 192.168.1.1);

C:\Users\usuario>ping 192.168.1.1

Haciendo ping a 192.168.1.1 con 32 bytes de datos: Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=255 Estadísticas de ping para 192.168.1.1: Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos), Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos: Mínimo = Oms, Máximo = Oms, Media = Oms Conectividad desde el PCO (192.168.1.2) al Router (puerta enlace: 192.168.2.1); C:\Users\usuario>ping 192.168.2.1

Haciendo ping a 192.168.2.1 con 32 bytes de datos: Respuesta desde 192.168.2.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=255 Respuesta desde 192.168.2.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255 Respuesta desde 192.168.2.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=255 Respuesta desde 192.168.2.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=255 Estadísticas de ping para 192.168.2.1: Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos), Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos: Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms

Conectividad desde el PCO (192.168.1.2) al Switch1(192.168.2.50);

C:\Users\usuario>ping 192.168.2.50

Haciendo ping a 192.168.2.50 con 32 bytes de datos: Respuesta desde 192.168.2.50: bytes=32 tiempo=1ms TTL=254 Respuesta desde 192.168.2.50: bytes=32 tiempo=1ms TTL=254 Respuesta desde 192.168.2.50: bytes=32 tiempo=1ms TTL=254 Respuesta desde 192.168.2.50: bytes=32 tiempo=1ms TTL=254

Estadísticas de ping para 192.168.2.50: Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos), Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos: Mínimo = 1ms, Máximo = 1ms, Media = 1ms

Conectividad desde el PCO (192.168.1.2) al PC1(192.168.2.2);

C:\Users\usuario>ping 192.168.2.2

Haciendo ping a 192.168.2.2 con 32 bytes de datos: Respuesta desde 192.168.2.2: bytes=32 tiempo=1ms TTL=127 Respuesta desde 192.168.2.2: bytes=32 tiempo=1ms TTL=127 Respuesta desde 192.168.2.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=127 Respuesta desde 192.168.2.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=127

Estadísticas de ping para 192.168.2.2: Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos), Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos: Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms 2.- Conectividad del PC1 a los dispositivos Switch1, Router, Switch0, PC0.

Conectividad desde el PC1 (192.168.2.2) al Switch1 (192.168.2.50);

C:\Users\usuario>ping 192.168.2.50 Haciendo ping a 192.168.2.50 con 32 bytes de datos: Respuesta desde 192.168.2.50: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255 Estadísticas de ping para 192.168.2.50: Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos), Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos: Mínimo = 1ms, Máximo = 1ms, Media = 1ms

Conectividad desde el PC1 (192.168.2.2) al Router (puerta enlace: 192.168.2.1);

C:\Users\usuario>ping 192.168.2.1

Haciendo ping a 192.168.2.1 con 32 bytes de datos: Respuesta desde 192.168.2.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=255 Respuesta desde 192.168.2.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255 Respuesta desde 192.168.2.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255 Respuesta desde 192.168.2.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255 Estadísticas de ping para 192.168.2.1: Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos), Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos: Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms

Conectividad desde el PC1 (192.168.2.2) al Router (puerta enlace: 192.168.1.1); C:\Users\usuario>ping 192.168.1.1

Haciendo ping a 192.168.1.1 con 32 bytes de datos: Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=255 Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255 Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=255 Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255

Estadísticas de ping para 192.168.1.1: Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos), Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos: Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms Conectividad desde el PC1 (192.168.2.2) al Switch0 (192.168.1.50);

C:\Users\usuario>ping 192.168.1.50

Haciendo ping a 192.168.1.50 con 32 bytes de datos: Respuesta desde 192.168.1.50: bytes=32 tiempo=1ms TTL=254 Respuesta desde 192.168.1.50: bytes=32 tiempo=1ms TTL=254 Respuesta desde 192.168.1.50: bytes=32 tiempo=1ms TTL=254 Respuesta desde 192.168.1.50: bytes=32 tiempo=3ms TTL=254 Estadísticas de ping para 192.168.1.50: Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos), Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos: Mínimo = 1ms, Máximo = 3ms, Media = 1ms

Conectividad desde el PC1 (192.168.2.2) al PC0(192.168.1.2);

C:\Users\usuario>ping 192.168.1.2

Haciendo ping a 192.168.1.2 con 32 bytes de datos: Respuesta desde 192.168.1.1: Host de destino inaccesible. Estadísticas de ping para 192.168.1.2: Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos).

Se comprueba que tiene conectividad cada uno de los dispositivos e incluso no ha hecho falta configurar en cada uno de los Switch, el Switch0 el *ip default-gate 192.168.2.1*, ni tampoco en el switch1 el *ip default-gate 192.168.1.1* para la conectividad de los PC en distintas redes. Puede que los nuevos switch tengan incorporados esta función para su conectividad.

Esta prueba lo he realizado en el Packet Tracer y para que pueda tener conectividad el PC0 con el Switch1 y el PC1 con el Switch0 ha hecho falta configurar el Switch0 el *ip default-gate 192.168.2.1*, ni tampoco en el switch1 el *ip default-gate 192.168.1.1*

Fire	Last Status	Source	Destination	Туре	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
•	Successful	PC0	Switch1	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
•	Successful	PC1	Switch0	ICMP		0.000	N	1	(edit)	

Tarea 3.4 (Parte 2) – Un switch y dos PC con configuración VLAN (red área local virtual).



Teniendo esta arquitectura de red realizar la siguiente tarea practica:

- 1.- Conectar ambos PC al Switch
- 2.- Asignar al PC0 la dirección IP 192.168.1.1/24
- 3.- Asignar al PC1 la dirección IP 192.168.1.2/24
- 4.- Crear en el Switch0 la red área virtual VLAN 10 y VLAN 20
- 5.- Asignar al Switch0 la red área virtual VLAN 10 al PC0 con su interface 0/1
- 6.- Asignar al Switch0 la red área virtual VLAN 20 al PC1 con su interface 0/8
- 7.- Comprobar si esta creado ambos vlans con su nombre u puertos correspondientes.
- 8.- Comprobar si tiene conectividad ambos PC.
- 1.- Conectar ambos PC al Switch



2.- Asignar al PC0 la dirección IP 192.168.1.1/24



3.- Asignar al PC1 la dirección IP 192.168.1.2/24



4.- Crear en el Switch0 la red área virtual VLAN 10 con el nombre de raul y la VLAN 20 con el nombre de manolo.

Entrando en el Switch a través de la consola mediante el portátil para configurar los parámetros en el switch;



Acceso al modo privilegio, configuración global y configuración específica para crear la VLAN 10 con el nombre de raul y la VLAN con el nombre de manolo;



5.- Asignar al Switch0 la red área virtual VLAN 10 al PC0 con su interface 0/1

Switch(config)finterface f0/1 Switch(config-if)fswitchport mode access Switch(config-if)fswitchport access vlan 10

6.- Asignar al Switch0 la red área virtual VLAN 20 al PC1 con su interface 0/8



7.- Comprobar si esta creado ambos vlans con su nombre y puertos correspondientes.

show vlan

Swite	ch#show vlan		
VLAN	Name	Status	Ports
	default	active	Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5 Fa0/6, Fa0/7, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
10 20 100 100	raul manolo 2 fddi-default 3 token-ring-default	active active act/unsup act/unsup	Fa0/1 Fa0/8
100	4 Iddinet-default 5 trnet-default	act/unsup act/unsup	

Se comprueba que la vlan 10 su nombre es raul, se encuentra activado con el puerto Fa0/1 y la vlan 20 su nombre es manolo, se encuentra activado en el puerto Fa0/8.

8.- Comprobar si tiene conectividad ambos PC.

www.losadi



Se comprueba que aunque ambos PC estén en la misma red y conectado en el mismo Switch, no tienen conectividad al estar ambos PC asignados en distintas redes áreas local virtual (VLANs), el PC0 en la VLAN 10 y el PC1 en la VLAN 20.

WEBGRAFIA

Tarea 3.1 – Establecimiento de una sesión de consola con el programa Putty para acceder a un switch y un router.

Uso de los comandos show del router:

http://www.utez.edu.mx/curriculas/ccna2_ES/pdf/knet-1076521137663/CCNA2_lab_3_1_4_es.pdf

Configuración de VLAN:

https://ccnadesdecero.es/configuracion-vlan/

RIP: Routing Information Protocol

https://ccnadesdecero.es/routing-information-protocol-rip/

Intra-Domain Routing: OSPF

https://people.ccaba.upc.edu/careglio/wp-content/uploads/2015/02/Lab2-OSPF.pdf

Funcionamiento de OSPF Multiárea

https://ccnadesdecero.es/funcionamiento-ospf-multiarea/

Como configurar redes estáticas

https://estudiaredes.com/cisco/como-configurar-rutas-estaticas-en-un-router-cisco/

Configuracion basica de un router | switch cisco

https://www.youtube.com/watch?v=OXqwxA_S198

Tarea 3.2 – IP de administración para un switch y un IP para un router

Configuración de la configuración de la dirección IP en un switch la CLI:

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managedswitches/smb5557-configure-the-internet-protocol-ip-address-settings-on-a-swi.html

Configurar IP en Router Cisco:

https://ccnadesdecero.com/curso/configurar-ip/